

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

3/9.24 3-447-121-01





ENERGYMID

MULTIFUNKTIONALE ENERGIEZÄHLER

EM2281, EM2289 – DIREKTANSCHLUSS EM2381, EM 2387, EM2389 – WANDLERANSCHLUSS

INHALT

1	Sicherh	eitsvorschriften	5	
2	Anwend	Anwendung		
	2.1 Ver	- wendungszweck / Bestimmungsgemäße Verwendung	7	
	2.2 Bes	timmungswidrige Verwendung	7	
	2.3 Haf	tung und Gewährleistung	7	
3	Dokume	entation	8	
-	3.1 Info	rmationen zu dieser Anleitung	8	
	3.2 Ken	nzeichnung von Warnhinweisen	8	
	3.3 Aus	zeichnungen	9	
	3.4 Syn	bole in der Dokumentation	9	
	3.5 Beg	rriffsdefinitionen	9	
4	ERSTE S	Schritte	10	
5	Gerät		11	
	5.1 Lief	erumfang	11	
	5.2 Opt	ionales Zubehör	11	
	5.3 Ger	äteübersicht	11	
	5.3.1	Front	11	
	5.3.2	Seite	12	
	5.4 Maf	Bzeichnung	12	
	5.5 Plor	nbierung	13	
	5.6 Ans	chlüsse	13	
	5.7 Syn	nbole auf dem Gerät und auf dem mitgelieferten Zubehör	14	
	5.8 Rele	evante Normen, Vorschriften und Richtlinien	15	
	5.9 Tec	hnische Daten	16	
	5.10 Tec	hnische Kennwerte	19	
	5.10.1	Messbereiche	19	
	5.10.2	Ein- und Ausgänge und Schnittstellen	19	
	5.10.3	Tarifeingänge	19	
	5.10.4	Impulsausgänge	19	
	5.10.5	Busschnittstellen	20	
	5.10.6	Blockschaltbild für sicherheitsmäßige Festlegung	21	
	5.11 OBI	S-Kennzahlen	21	
6	Inbetrie	bnahme	22	
	6.1 Aus	packen	22	
	6.2 Inst	allation	22	
	6.2.1	Montage	23	
	6.2.2	Anschließen	24	
	6.2.3	Anzeige von Anschlussfehlern und Fehlerbehebung	30	
	6.2.4	Plombieren	31	
	6.3 Vert	pindung zu Ihren Einrichtungen (Schnittstellen)	31	
	6.3.1	LON-Installation (Merkmal W1)	31	
	6.3.2	M-Bus-Installation (Merkmal W2)	31	
	6.3.3	TCP/IP – BACnet, Modbus TCP, HTTP (Merkmal W4)	32	
	6.3.4	Modbus RTU (Merkmal W7)	32	
	6.3.5	LPWAN (Merkmal W8)	32	

7	Anzeige	e und Bedienung	33
	7.1 Disp	olay	33
	7.2 Prü	f-LEDs	35
	7.3 Tas	ten	35
	7.3.1	UP und ENTER	35
	7.3.2	Freischalttaste	36
8	Konfigu	ration und Betrieb	37
	8.1 Anz	zeige von Wirk- und Blindenergien bzw. Wirk- und Blindleistungen	38
	8.1.1	Induktive Blindenergie und Blindleistung anzeigen (nur mit Merkmal M2 / M3)	38
	8.1.2	Abgegebene Wirkenergie und Wirkleistung anzeigen	38
	8.1.3	Kapazitive Blindenergie und Blindleistung anzeigen (nur mit Merkmal M2 / M3)	38
	8.1.4	Insgesamt bezogene Wirkenergie (alle) und Blindenergie anzeigen (nur mit Merkmal M2 / M3)	39
	8.1.5	Insgesamt abgegebene Wirkenergie (alle) und Blindenergie anzeigen (nur mit Merkmal M2 / M3)	39
	8.2 Um	schalten zwischen den Tarifen	39
	8.2.1	Wirkenergie anzeigen und Blindenergie (nur Merkmal M2 / M3)	39
	8.2.2	Gesamtbezogene Wirkenergie anzeigen und gesamtbezogene Blindenergie (nur Merkmal M2 / M3)	41
	8.3 Leis	stungsanzeigen (nur Merkmal M1 / M3)	43
	8.3.1	4-Leiter-Anzeigen	43
	8.3.2	3-Leiter-Anzeigen	44
	8.3.3	2-Leiter-Anzeigen	44
	8.4 Net	z-Monitor (nur mit Merkmal M1 / M3)	45
	8.4.1	4-Leiter-Anzeigen	45
	8.4.2	3-Leiter-Anzeigen	46
	8.4.3	2-Leiter-Anzeigen	47
	8.5 SO-	Impulsausgang (nur mit Merkmal W0)	48
	8.5.1	Impulsfrequenz anzeigen	48
	8.5.2	Impulsfrequenz einstellen (nur mit Merkmal V2 / V4)	48
	8.5.3	Impulsdauer anzeigen	49
	8.5.4	Impulsdauer einstellen (nur mit Merkmal V2 / V4)	49
	8.5.5	Impulsquelle anzeigen	49
	8.5.6	Impulsquellen einstellen (nur mit Merkmal V2 / V4)	50
	8.6 Wa	ndlerverhältnis (nur EM2381 / EM2387 / EM2389)	51
	8.6.1	Übersetzungsverhältnis Stromwandler (CT) anzeigen	51
	8.6.2	Übersetzungsverhältnis Stromwandler (CT) einstellen (nur mit Merkmal Q1)	51
	8.6.3	Übersetzungsverhältnis Spannungswandler (VT) anzeigen	51
	8.6.4	Übersetzungsverhältnis Spannungswandler (VT) einstellen (nur mit Merkmal Q1)	52
	8.7 Bus	anschlüsse (Merkmale W1 / W2 / W4 / W7 / W8)	52
	8.8 Zäh	ilerstandsgang	53
	8.8.1	Zählerstandsgang Z1	53
	8.8.2	Zertifizierter Zählerstandsgang Z2 (nur in Kombination mit Merkmal W4)	54
	8.9 Firm	nware-Version und Prüfsumme(n)	55
	8.10 Anz	reigetest	55
	8.11 Eich	nanzeige	56
	8.11.1	Eichanzeige aktivieren	56
	8.11.2	Eichanzeige fixieren / Live-Werte	56
9	Fehler		57
	9.1 Stro	omausfall	57
	9.2 Feh	lerzustände und -behebung	57

INHALT

10	Wa	artung	58
	10.1	Reinigung	58
	10.2	Eichung	58
	10.3	Updates	59
11	Re	eparatur	60
12	Au	ıßer Betrieb nehmen und Demontage	61
	12.1	Trennung von der Stromversorgung	61
	12.2	Demontage	62
13	Tra	ansport und Lagerung	63
14	Ко	ontakt, Support und Service	64
15	En	itsorgung und Umweltschutz	65
16	Ze	rtifizierungen	66
	16.1	CE-Erklärung	66
	16.2	Baumusterprüfbescheinigung	67
	16.3	Nationale Konformitätserklärung	67

1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diese Anleitung sorgfältig und vollständig lesen und befolgen.

Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeines

- Das Gerät darf ausschließlich von Elektrofachkräften im gewerblichen Umfeld verwendet werden.
- Das Gerät darf nur für die in der Dokumentation des Gerätes beschriebenen Messungen verwendet werden.

Arbeiten am Gerät

- Alle Arbeiten am Gerät dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine geeignete und angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Bei allen Arbeiten am Gerät müssen die Anlage und die Anschlussleitungen und -kabel spannungsfrei sein.
- Beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln gem. DIN VDE 0105-100, Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 100: Allgemeine Festlegungen.

(1. Vollständig abschalten. 2. Gegen Wiedereinschalten sichern. 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen. 4. Erden und kurzschließen. 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.)

Betrieb

- Betreiben Sie das Gerät nur in unversehrtem Zustand.
- Untersuchen Sie regelmäßig das Gerät. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen.
- Anschlussleitungen und -kabel müssen unversehrt sein.
 Untersuchen Sie regelmäßig die Anschlussleitungen und -kabel. Achten Sie insbesondere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder geknickte Kabel.
- Setzen Sie das Zubehör nur in unversehrtem Zustand ein.
 Untersuchen Sie vor Verwendung das Zubehör. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen.
- Tritt während der Verwendung eine Beschädigung des Geräts oder Zubehörs ein, nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Sind innere Schäden am Gerät oder Zubehör feststellbar (z. B. lose Teile im Gehäuse), nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Geräte und Zubehör von Gossen Metrawatt GmbH sind so konzipiert, dass sie optimal mit den ausdrücklich hierfür vorgesehenen Produkten von Gossen Metrawatt GmbH zusammenarbeiten. Vorbehaltlich einer abweichenden ausdrücklichen Bestätigung von Gossen Metrawatt GmbH in Schriftform sind sie zur Verwendung mit anderen Produkten nicht bestimmt und nicht geeignet.
- Falls das Gerät oder sein Zubehör nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Verwenden Sie das Gerät und das Zubehör nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Verwenden Sie das Gerät und das Zubehör nicht nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Gerät und das Zubehör nur innerhalb der angegebenen technischen Daten und Bedingungen (Umgebung, IP-Schutzcode, Messkategorie usw.) ein.
- Setzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen ein. Explosionsgefahr!
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuergefährdeten Bereichen ein. Brandgefahr!

Emissionen (nur Merkmal W8 LPWAN)

 Dieses Gerät ist mit einer Funkschnittstelle ausgerüstet, die das LoRaWAN[®] Protokoll unterstützt. Informieren Sie sich, ob das verwendete ISM-Frequenzband von 868 MHz in Ihrem Land verwendet werden darf.

Datenkommunikation (nur Merkmal W8 LPWAN)

 Das LoRaWAN[®] Protokoll erlaubt eine Konfiguration des Endgeräts durch die Gegenstelle. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Parametern betrieben wird, welche zu einer Verletzung geltender Richtlinien und/oder Verordnungen führen könnten.

Eichung

Halten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Eichung ein.

Datensicherheit und -schutz

- Das Gerät ermittelt verrechnungsrelevante Werte. Beachten und befolgen Sie die aktuell g
 ültigen Bestimmungen f
 ür Datensicherheit und -schutz.
- Schützen Sie das Gerät vor unbefugten Manipulationen. Nutzen Sie die entsprechenden konstruktiven Funktionen des Geräts (z. B. Verplombung) sowie weitere angemessene Maßnahmen (z. B. physischen Zugang zum Gerät einschränken).

2 ANWENDUNG

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen!

2.1 VERWENDUNGSZWECK / BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Die Geräte ENERGYMID EM2281, EM2289, EM2381, EM2387 und EM2389 sind multifunktionale Energiezähler (zertifiziert gemäß MID – Measuring Instruments Directive / Richtlinie 2014/32/EU).

Sie werden eingesetzt zur Erfassung und Abrechnung von Wirkenergie; z.B. in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik. Die integrierte 4-Quadranten-Messung erlaubt die Messung von Energie-Bezug und -Abgabe. Es können 4 Tarife (hardwaregesteuert als Standard) und modell- bzw. ausführungsabhängig 4 zusätzlich Tarife (softwaregesteuert) eingestellt werden.

Durch die MID-Zertifizierung können die gewonnenen Daten (Display) auch zur Energiekostenabrechnung gegenüber Dritten verwendet werden.

- EM2281 (Artikelnummer U2281): für 2-Leiter-Netz, 230 V, Direktanschluss 5(80) A
- EM2289 (Artikelnummer U2289): für 4-Leiter-Netz beliebiger Belastung, Direktanschluss 5(80) A
- EM2381 (Artikelnummer U2381): für 2-Leiter-Netz, 230 V, Wandleranschluss 1(6) A (inkl. 5(6) A)
- EM2387 (Artikelnummer U2387): für 3-Leiter-Netz beliebiger Belastung, Wandleranschluss 1(6) A (inkl. 5(6) A)
- EM2389 (Artikelnummer U2389): für 4-Leiter-Netz beliebiger Belastung, Wandleranschluss 1(6) A (inkl. 5(6) A)

Über konfigurierbare Merkmale werden technische Eigenschaften und weitere Funktionen (z.B. Impulsausgang, Busanschlusstyp und Zählerstandsgang) festgelegt. Bei der Bestellung ergibt sich somit eine individuelle gerätespezifische Ausführung. Für die Merkmale bzw. Ihre Geräteausführung siehe Datenblatt und Ihre Bestellung.

Alle Geräte verfügen über Maßnahmen zum Manipulationsschutz (plombierbare Abdeckung und Parametriersperre).

Über merkmalabhängige Kommunikationsschnittstellen werden die Werte zusätzlich an übergeordnete Managementsysteme übertragen (z.B. zur Erfassung, Optimierung sowie für Gebäudeautomation und Leittechnik).

Die ENERGYMID Energiezähler sind dabei optimal abgestimmt auf den Einsatz mit weiteren Komponenten des Energy Control Systems (ECS) von GOSSEN METRAWATT zur Realisierung eines ganzheitlichen Energiedatenerfassungssystems: Daten der ENERGYMID Energiezähler lassen sich mittels Summenstationen und Datenloggern, z.B. der SU1604 oder der SMARTCONTROL, abrufen und können in einer Energiemanagement-Software, z.B. der EMC 5.x. zusammengeführt wer-

den. Dort lassen sich alle relevanten Verbrauchsdaten archivieren, visualisieren, analysieren und abrechnen.¹

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

2.2 BESTIMMUNGSWIDRIGE VERWENDUNG

Alle Verwendungen des Geräts, die nicht in der Kurzbedienungsanleitung oder in dieser Bedienungsanleitung des Geräts beschrieben sind, sind bestimmungswidrig. Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu unvorhersehbaren Schäden führen!

2.3 HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Haftung und Gewährleistung von Gossen Metrawatt GmbH richtet sich nach den geltenden vertraglichen und den zwingenden gesetzlichen Regelungen.

^{1.} Zusätzlich erwerbbare Komponenten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.gmc-instruments.de.

3 DOKUMENTATION

3.1 INFORMATIONEN ZU DIESER ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und sorgfältig durch. Sie enthält alle Informationen für den sicheren Gebrauch des Geräts. Befolgen Sie diese, um sich und andere vor Verletzungen zu schützen sowie Schäden am Gerät zu vermeiden. Die neueste Version dieser Anleitung ist auf unserer Website verfügbar:

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



Variantenbeschreibung

Diese Dokumentation beschreibt die Geräte ENERGYMID EM2281, EM2289, EM2381, EM2387 und EM2389 und ihre Ausführungsvarianten.

Daher können Eigenschaften und Funktionen beschrieben sein, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Zudem können Abbildungen von Ihrem Gerät abweichen oder nur eine von mehreren möglichen Varianten darstellen. Abbildungen sind somit als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Fehler und Verbesserungsvorschläge

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt, um Richtigkeit und Vollständigkeit zu gewährleisten. Leider lassen sich Fehler jedoch nie vermeiden. Die kontinuierliche Verbesserung ist Teil unseres Qualitätsziels, sodass wir jederzeit für Hinweise und Anregungen dankbar sind.

Gleichbehandlung

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Anleitung nur die männliche Form im grammatisch neutralen Sinne verwendet. Die weibliche/diverse Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Markenrecht

In diesem Dokument verwendete Produktbezeichnungen können dem Warenzeichenrecht, Markenrecht und Patentrecht unterliegen. Sie sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Inhaltliche Änderung, Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung oder Übersetzung jeder Form (auch auszugsweise) bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Gossen Metrawatt GmbH. Dies gilt insbesondere für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit diese nicht ausschließlich berechtigten internen Zwecken dienen.

3.2 KENNZEICHNUNG VON WARNHINWEISEN

An einigen Stellen dieser Anleitung werden Anweisungen zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz des Gerätes und seiner Umgebung als Warnhinweise und Hinweise dargeboten. Sie sind wie nachfolgend dargestellt aufgebaut und hinsichtlich der Schwere der Gefahr abgestuft. Außerdem beschreiben sie die Art und Ursache der Gefahr sowie was Sie tun müssen, um diese zu vermeiden.



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzung fast sicher.



WARNUNG

Tod oder schwere Verletzung sind möglich.



VORSICHT

Geringfügige oder mäßige Verletzung ist möglich.



3.3 AUSZEICHNUNGEN

In dieser Dokumentation werden folgende Auszeichnungen verwendet:

Auszeichnung / Symbol	Bedeutung			
Bedienelement	Tasten, Schaltflächen, Menüs und andere Bedienelemente			
✓ Voraussetzung	Zustand usw. der vor einer Handlung erfüllt sein muss.			
Handlung	Beginn einer Handlungsanweisung			
1. Handlungsschritt	Handlungsschritte, die in der aufgeführten Reihenfolge durchzuführen sind.			
➡ Ergebnis	Resultat von Handlungsschritten.			
AufzählungAufzählung	Aufzählungslisten			
Abb. 1: Bildunterschrift	Beschreibung des Bildinhalts			
Tab. 1: Tabelle 1:	Beschreibung des Tabelleninhalts			
Fußnote	Anmerkung			

3.4 SYMBOLE IN DER DOKUMENTATION

In dieser Dokumentation werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Produktdokumentation lesen und beachten.
	Allgemeines Warnzeichen.
	Warnung vor elektrischer Spannung.

Tab. 2: Symbole in diesem Dokument

3.5 BEGRIFFSDEFINITIONEN

ezähler ENERGYMID EM2281, EM2289, EM2381, EM2387 und EM2389.
teigenschaft (z.B. Busanschlusstyp, Impulsausgang, Messung von Blindenergie).
ler Konfiguration der Geräteausführung und wird bei der Bestellung definiert.
cht ⇔ "Anhang" 🖹68.
regelmäßig ermittelter Zählerstände mit diskretem Zeitabstand und Zeitstempel.
al Z1: Zeitabstand einstellbar.
al Z2: Zeitabstand unveränderbar, alle 15 Minuten (nach PTB-A 50.7 und PTB-A 50.7- Betriebslogbuch und eichtechnischem Logbuch (4 Jahre Aufzeichnung).
יי ו ו ו

4 ERSTE SCHRITTE

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die ersten Schritte mit dem Gerät.

- 1. Lesen und befolgen Sie die Produktdokumentation. Beachten Sie dabei besonders alle Sicherheitsinformationen in der Dokumentation, auf dem Gerät und auf der Verpackung.
 - Sicherheitsvorschriften ⇔ ■5
 - Anwendung ⇔ 🖹 7
 - Dokumentation ⇒ ■8
- 2. Machen Sie sich mit dem Gerät und seinen Eigenschaften vertraut ⇔

 [®]11.
- 3. Nehmen Sie das Gerät in Betrieb ⇔
 [●]22.
- 4. Machen Sie sich mit der Anzeige und Bedienung vertraut ⇔

 B33.
- 5. Konfiguration und Betrieb ⇔ 37:
 - Anzeige von Wirk- und Blindenergien bzw. Wirk- und Blindleistungen ⇔
 ■38
 - Umschalten zwischen den Tarifen ⇔

 B39

 - Wandlerverhältnis (nur EM2381, EM2387, EM2389) 🗢 🖹 51
 - Busanschlüsse (Merkmale W1, W2, W4, W7, W8) ⇔ 152
 - Zählerstandsgang ⇔1153

 - Eichanzeige ⇔ 156

Weitere interessante Themen: Wartung ⇔

[●]

[●]
[●]
^{58.}

5 GERÄT

5.1 LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

- 1 Energiezähler
- 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1 SMA-Adapter Buchse–Buchse (nur bei Merkmal W8 LPWAN)
- 1 Beiblatt (nur bei Merkmal W8 LPWAN)

5.2 OPTIONALES ZUBEHÖR

U270B Türmontageset für Energiezähler 4 TE oder 7 TE

- Z309A Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse
- Z309B Stummelantenne für ISM (868 MHz)
- Z309C Magnethaftantenne außen (868 MHz)

5.3 GERÄTEÜBERSICHT

5.3.1 FRONT



Abb. 2: Gerätefront

5.3.2 SEITE



Abb. 3: Gerät – seitlich

5.4 MAßZEICHNUNG



5.5 PLOMBIERUNG

Zum Schutz gegen unbefugte Veränderungen hat das Gerät unterschiedliche Plombierungen.

1 Herstellersiegel an der Seite:



Das Herstellersiegel dient als eichtechnische Plombierung und Garantiesiegel des Gerätes.

ACHTUNG

Verletzung des Eichrechts

Ein Gerät mit verletztem Herstellersiegel darf nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.

Brechen bzw. verletzten Sie niemals das Herstellersiegel.

4 Klemmendeckel-Plombierungen (links und rechts je Klemmenabdeckung montierbar):



5.6 ANSCHLÜSSE



Abb. 4: Gerät – Anschlüsse

5.7 SYMBOLE AUF DEM GERÄT UND AUF DEM MITGELIEFERTEN ZUBEHÖR

EBY 8 22	Marke mit Hauptstempel der staatlich anerkannten Prüfstelle (nur für Eichung)
	CE- und Metrologiekennzeichnung mit Jahresangabe (M22) und Register-Nr. der benannten Stelle für Modul D. Eichgültigkeits- dauer länderspezifisch.
DE-M 22 ⁸	Metrologisches Symbol für die nationale Zulassung in Deutschland (DE = Deutschland, M = Metrologie) mit Jahresangabe 22 und Register-Nr. der benannten Stelle.
DE MTP XX B XXX DE MTP XX B XXX MI-XXX	Baumusterprüfbescheinigung: DE MTP 17 B 002 MI-003 = EM2281, EM2289 DE MTP 16 B 004 MI-003 = EM2381, EM2387, EM2389 DE MTP 20 B 004 = EM2281, EM2289 jeweils mit Z2 DE MTP 20 B 005 = EM2381, EM2387, EM2389 jeweils mit Z2
や 大	Zählertyp: Zweirichtungszähler
CD	Rücklaufsperre (Rücklaufhemmeinrichtung)
\mathbf{Y}	Netzart: 3-Leiter-Energiezähler
•	Netzart: 2-Leiter-Energiezähler
	Doppelte Isolierung (Schutzklasse II)
\triangle	Warnung vor einer Gefahrenstelle (Achtung, Dokumentation beachten!)
LĨI	Dokumentation lesen!
CE	Europäische Konformitätskennzeichnung
X	Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden ⇔ "Entsorgung und Umweltschutz"

5.8 RELEVANTE NORMEN, VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät ist entsprechend den folgenden Sicherheitsbestimmungen gebaut und geprüft.

ACHTUNG

Hinweis

Die Bauweise des Gerätes entbindet nicht von der Plicht, rechtliche Regelungen einzuhalten.

Verstoß gegen rechtliche Regelungen.

Halten Sie immer alle relevanten gesetzlichen Regelungen ein.

Beispielsweise das Mess- und Eichgesetz (MessEG) und die Mess- und Eichverordnung (MessEV).



Es gilt immer die aktuell gültige Fassung der jeweiligen Norm, soweit kein Ausgabestand genannt wird.

Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (Neufassung) Text von Bedeutung für den EWR

U			
DIN 43856	Elektrizitätszähler, Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfänger; Schaltungsnummern, Klemmenbezeichnungen, Schaltpläne		
DIN 43880	Installationseinbaugeräte; Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße		
DIN 46200	Stromführende Anschlußbolzen bis 1 600 A; Ausführung und Zuordnung der Stromstärken		
EN 50470-1	Wechselstrom-Elektrizitätszähler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen – Messeinrichtungen (Genauigkeitsklassen A, B und C)		
EN 50470-3	Wechselstrom-Elektrizitätszähler – Teil 3: Besondere Anforderungen – Elektronische Wirkverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen A, B und C		
EN 55022	Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren		
EN 60529	Prüfgeräte und Prüfverfahren – Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)		
EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen		
EN 62052-1	Wechselstrom-Elektrizitätszähler – Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen – Teil 11: Messeinrichtungen		
EN 62053-23	Wechselstrom-Elektrizitätszähler – Besondere Anforderungen – Teil 23: Statische Blindverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen 2 und 3		
EN 62053-31	Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC) – Besondere Anforderungen – Impulseinrichtung für Induktionszähler oder elektronische Zähler (nur Zweidrahtsysteme)		
EN 62056-61	Messung der elektrischen Energie – Zählerstandsübertragung, Tarif- und Laststeuerung – Teil 61: Object Identification System (OBIS)		
PTB-A 50.7	Anforderungen an elektronische und softwaregesteuerte Messgeräte und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme		
PTB-A 50.7-1	Software-Anforderungen an Messgeräte und Zusatzeinrichtungen gemäß PTB-A 50.7 Geräteklasse 1: Einfaches Gerät		

5.9 TECHNISCHE DATEN

Einige technische Daten sind modell- und merkmalabhängig: Bei der Bestellung haben Sie den Gerätetyp und (optionale) Bestellmerkmale gewählt. In der nachfolgenden Tabelle werden alle Möglichkeiten mit entsprechender Kennzeichnung gelistet. Die Eigenschaften Ihres Gerätes entnehmen Sie dem Aufkleber an der Seite des Gerätes (⇔ 🖺 11), den Informationen unter dem oberen Klemmdeckel (⇔ 🖺 11) bzw. Ihren Bestellunterlagen. Eine Aufschlüsselung der Merkmale finden Sie im Anhang ⇔ 🖺 68.

Anschluss	EM2281, EM2289: direkt EM2381, EM2387, EM2389: über Wandler			
Messart	4-Quadrantenmessung			
Multifunktionale Ausführung	optional: U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I _N (M1) / Blindenergie (M2) / U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I _N THD, I _N , Blindenergie (M3) ^a			
Zählerstandsgang	optional: Zählerstandsgang (Z1) / zertifizierter Zählerstandsgang PTB-A 50.7 (Z2)			
Zulassung	MID (Konformitätsbewertungs	sverfahren Modul B + D)		
Genauigkeitsklasse	B für Industrie und Gewerbe s	sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten		
EM2281, EM2381: 2-Leiter Netzart EM2289, EM2389: 4-Leiter EM2387: 3-Leiter		-Netz -Netz -Netz		
Strom- und Spannungsbereiche	Eingangsspannung (Referenzspannung U _n AC):	EM2281: 230 V L-N (U5) EM2289: 400 V L-L (U6) EM2381: 230 V L-N (U5) EM2387: 100110 V L-L (U3) / 400 V L-L (U6) EM2389: 100110 V L-L (U3) / 400 V L-L (U6)		
	Nennstromstärke (Grenzstromstärke):	EM2281, EM2289: 5(80) A EM2381, EM2387, EM2389: 1(6) A (inkl. 5(6) A)		
	Gesamt:	einphasig: < 2 W (bei Nennspannung) dreiphasig: < 2 W (bei Nennspannung) (bei Netzfrequenz = 4565 Hz)		
1	interne Versorgung:	aus der Messspannung U _r : 80 115 % U _r 3,3 V / 100 mA bei W4: 3,3 V / 200 mA (100 mA zusätzlich für Ethernet)		
Leistungsaufnahme	Pro Spannungspfad (inklusive Versorgung):	< 2 VA		
	pro Strompfad:	Bei I _{max} : < 1 VA bei Direktzähler / < 0,2 VA bei Wandlerzähler Bei I _{ref} : < 0,02 VA bei Direktzähler / < 0,005 VA bei Wandlerzähler		
	Anlaufstrom:	Direktzähler: ca. 17 mA bei 0,1 5(80)A Wandlerzähler: ca. 1,5 mA bei 0,01 1(6)A		
	Betriebstemperaturen:	−25 +55 °C		
Umgobungs-	Lagertemperaturen:	−25 +70 °C		
bedingungen	Relative Luftfeuchte:	max. 95 % Betauung ist auszuschließen, max. 75 % im Jahresmittel und nicht kondensierend		
	Höhe über NN:	max. 2000 m		
Einsatzort	Innenräume			

Tab. 3: Technische Daten

a. In der Schweiz nicht zugelassen

	Verschmutzungsgrad:	2		
	Schutzklasse:			
	Isolierstoffgruppe:	II		
	Gebrauchskategorie (elektrische Schaltgeräte):	(nur für Geräte mit Direktanschluss) UC-2 (gemäß EN 60947)		
	Nennisolationsspannung:	Eingänge: 300 V _{AC} Ausgang: 50 V _{DC} (Bus/S0) bei V0 / V1 / V2 / V7 / V8 / V9 230 V _{AC} (Impuls) bei V3 / V4		
Elektrische Sicherheit	lsolationsprüfspannung:	Eingang ↔ Ausgang / Gehäuse: 4 kV _{AC} Ausgang ↔ Gehäuse: 500 V (Bus/S0) bei V0 / V1 / V2 / V7 / V8 / V9 4 kV (Impuls) bei V3 / V4		
	Überlastbarkeit:	Alle Zähler:dauernd 1,15 Ur und ImaxDirektanschluss: 5×3 s, Ur und 100 A (5 min Abstand)Direktanschluss: 1×1 s, Ur und 250 A; 10 ms 2400 AStromwandleranschluss: $0,5s$ und 20 \times Imax		
	Überspannungskategorie:	III (gemäß EN 62052-31) bei Merkmal U3: 63,5 (110) V _{AC} Merkmal U5 / U6: 230 (400) V _{AC}		
	Bemessungsstoßspannung:	4 kV bei Basisisolierung und 6 kV bei verstärkter Isolierung		
	Störaussendung:	EN 55022 Klasse B		
Elektromagnetische	Störfestigkeit:	EN 61326-1		
Vertraglichkeit (EMV)	elektromagnetische Klassifikation:	E2		
	Schnittstelle:	LPWAN mit Unterstützung des LoRaWAN® Protokolls		
Funkeigenschaften	Frequenzbereich:	ISM 868 MHz		
(W8)	Kanalbandbreite:	125 kHz		
	Sendeintensität:	14 dBm bei max. zulässigem Antennengewinn von 2 dBi		
	Mechanische Klassifikation:	M1		
	Schutzart	Frontseite (eingebautes Gerät): IP51 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern: geschützt ge- gen Staub in schädigender Menge ; Schutz gegen Eindringen von Wasser: Schutz gegen Tropfwasser)		
	Schutzart.	Klemmenbereich: IP20 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern: ≥ 12,5 mm Ø; Schutz gegen Eindringen von Wasser: nicht geschützt)		
		(gemäß EN 60529 / IEC 60529)		
Mechanischer Aufbau	Gehäuse (B × H × T):	4 TE ca. 72 mm × \leq 90 mm × \leq 70 mm		
	Gehäusematerial:	Polycarbonat LEXAN nach UL94 Klasse V0		
	Gewicht:	< 0,3 kg		
	Befestigungsart:	Hutschiene nach EN 50022 oder Schnappschiene mit C-Profil, Abmaße jeweils 35×15 mm oder $35 \times 7,5$ mm		
	Schraubanschlussklemmen:	Schlitzschrauben, Ø 16 mm ²		
	Display:	LCD, ca. 28 mm × 42 mm, 7-Segment-Ziffern (099999999 Digit) 1 Hauptanzeige: max. 8-stellig, Höhe 5,6 mm, 2 Nebenanzeigen: 8-stellig, Höhe 5 mm Refresh ca. 6 Mal pro Sekunde		
	Manipulationsschutz:	plombierbare Abdeckung, Parametriersperre		

	Die Energiezähler sind serienn	näßig mit zwei Impuls- oder einem Busausgang ausgestattet.
Schnittstellen	Impulsausgang:	 modell- und merkmalabhängig sowie optional: S0-Standard, 1000 Impulse/kWh (V1) / S0 programmierbar, 11000 Impulse/kWh sek. (V2 bei EM2281 / EM2289) / S0 programmierbar, 150000 Impulse/kWh sek. (V2 bei EM2381 / EM2387 / EM2389) / Schaltausgang bis 230 V, 1000 Impulse/kWh (V3)/ Schaltausgang bis 230 V, programmierbar, 11000 Impulse/ kWh (V4 bei EM2281 / EM2289) / Schaltausgang bis 230 V, programmierbar, 150000 Impulse/ kWh (V4 bei EM2281 / EM2387 / EM2389) / Schaltausgang bis 230 V, programmierbar, 150000 Impulse/ kWh (V4 bei EM2281 / EM2387 / EM2389) / S0 130 ms, 100 Impulse/kWh (V7 bei EM2281 / EM2289) / S0 130 ms, 100 Impulse/kWh, in Kombination mit Q9 abhängig von CT × VT (V7 bei EM2381 / EM2387 / EM2389) / S0 130 ms, 1000 Impulse/kWh (V8) / S0 130 ms, 1000 Impulse/kWh (V8) / S0 130 ms, 1000 Impulse/kWh (V8) /
	Busanschluss:	optional: LON (W1) / M-Bus (W2) / Modbus RTU (W7) / TCP/IP (BACnet / Modbus / TCP / HTTP) (W4) / Funkschnittstelle LPWAN mit Unterstützung des LoRaWAN [®] Protokolls (W8) (Weitere Informationen ⇔ "Busschnittstellen" 20.)
	Antennenanschluss:	optional: SMA bei LPWAN (W8) (Weitere Informationen ⇔ "Busschnittstellen"
	Tarifschnittstelle:	4 Tarife (hardwaregesteuert) sowie optional weitere 4 Tarife bei Bus- Merkmal W1 / W2 / W4 / W7 ^a EVU-Impuls
Wandlerverhältnis	nur EM2381 / EM2387 / EM2389: standardmäßig CT = VT = 1 Hauptanzeige sekundär (Q0) merkmalabhängig alternativ: CT und VT programmierbar Nebenanzeige sekundär, zur Abrechnung zugelassen (Q1) / CT und VT fest eingestellt, Hauptanzeige primär (Q9)	

a. die 4 weiteren Tarife über Bus sind nicht im MID-Zulassungsumfang enthalten

5.10 TECHNISCHE KENNWERTE

5.10.1 MESSBEREICHE

	Referenzspannung U _n	U3:	100 110 V L–L
Spappupg	AC:	U5	230 V L-N
Spannung		U6:	400 V L-L
	Zulässige Abweichung:	– 20 %+ 15 %	
	I _{ref}	Direktanschluss:	5 A
		Wandleranschluss:	1 A
	Anlaufstrom	Direktanschluss:	20 mA
Strömo		Wandleranschluss:	2 mA
Strome	I _{min}	Direktanschluss:	0,1 A
		Wandleranschluss:	0,01 A
	I _{max}	Direktanschluss:	80 A
		Wandleranschluss:	6 A
Frequenzboroich	Nennfrequenz:	50 Hz	
Frequenzbereich	Grenzfrequenz:	45 Hz 65 Hz	
Gonauigkoit	Wirkenergie:	Klasse B gemäß EN 5	50470-3
Genauigkeit	Blindenergie:	Klasse 2 gemäß EN 6	2053-23
Abtastrate	kontinuierlich 32/Periode		

5.10.2 EIN- UND AUSGÄNGE UND SCHNITTSTELLEN

Die Energiezähler sind modell- bzw. ausführungsabhängig mit zwei Impuls- oder einem Busausgang ausgestattet.



Hinweis

Schaltbilder, Klemmenbelegung usw. finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme" ⇔
22.

5.10.3 TARIFEINGÄNGE

Alle Geräte verfügen über 4 hardwaregesteuerte Tarifanschlüsse. Über diese Tarifeingänge werden die Tarife gesteuert, indem ein bestimmter Spannungspegel angelegt wird:

- Pegel 0 = < 12 V_{AC}
- Pegel 1 = 45 ... 265 V_{AC}

Je nach Kombination der Pegel 0 und 1 werden die am Gerät gemessenen Werte im entsprechenden Tarif aufgezeichnet. Somit kann beispielsweise in einem Tag- und einem Nachttarif aufgezeichnet werden.

Geräte mit Bus-Merkmal W1 / W2 / W4 / W7 verfügen über weitere 4 Tarife, die softwaregesteuert sind (nicht im MID-Zulassungsumfang enthalten). Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Schnittstellenbezeichnung. Siehe Kapitel "Busanschlüsse (Merkmale W1 / W2 / W4 / W7 / W8)" ⇔152..

Der aktive Tarif wird im Display angezeigt ⇒
33.

5.10.4 IMPULSAUSGÄNGE

Über die Impulsausgänge werden Impulse gesendet (Impulse pro kWh). Es stehen je Ausgang 4 Impulsquellen zur Auswahl: Wirkenergie-Bezug, Wirkenergie-Abgabe, Blindenergie-Bezug und Blindenergie-Abgabe. Bei einigen Modellen bzw. Ausführungen können zudem die Frequenz und Dauer der Impulse eingestellt werden.

Direktanschluss: Die Impulsfrequenz ist proportional zur gemessenen Energie.

Wandleranschluss: Es werden die zugelassenen Energiewerte sendet. Bei Q0 und Q1-Merkmal sind dies die Sekundärenergiewerte. Bei Q9-Merkmal werden hingegen die Primärenergiewerte unter Berücksichtigung von CT- und VT-Wert gesendet.

Die Impulsausgänge sind vom Messkreis über Optokoppler galvanisch getrennt.

Elektrische Werte

Impulsfrequenz:	bei Direktanschluss:	1000 lmp/kWh (einstellbar bei V2 / V4)		
	bei Wandleranschluss:	1000 Imp/kWh (einstellbar bei V2 / V4)		
Impulsdauer:	30 ms (einstellbar bis 3 s bei V2 / V4)			
Impulspause:	> 30 ms			
U _{ext} :	Max. 40 V (375 V bei V3 / V4)			
Schaltstrom:	Max. 27 mA (100 mA bei V3 / V4)			

Merkmal Q1

Nur Sekundäranzeige ist zugelassen. Daher dürfen für Abrechnungszwecke ausschließlich die Sekundärwerte (Menüauswahl) verwendet werden.

Merkmal Q9

Impulsraten werden bezogen auf die Primärseite angegeben.

	in Kombination mit V1 / V3	in Kombination mit V7	in Kombination mit V2 / V4
CT x VT	fixiert	fixiert	programmierbar
2 10	1000 Imp/kWh	100	1 1000 lmp/kWh
11 100	100 lmp/kWh	10	0,1 100 lmp/kWh
101 1000	10 lmp/kWh	1	0,01 10 lmp/kWh
1001 10000	1000 Imp/MWh	100	1 1000 lmp/MWh
10001 100000	100 Imp/MWh	10	0,1 100 lmp/MWh
100001 1000000	10 Imp/MWh	1	

5.10.5 BUSSCHNITTSTELLEN

Schnittstelle	Merkmal	Hinweis
LON-Bus	W1	
M-Bus	W2	Die Standard-M-Bus-Sekundäradresse besteht aus den letzten 8 Ziffern der Seriennummer.
TCP/IP (BACnet, Modbus TCP, HTTP)	W4	
Modbus RTU	W7	
Funkschnittstelle LPWAN mit Unterstützung des LoRaWAN [®] Protokolls	W8	Antennenanschluss (SMA)

Die Schnittstellenbeschreibungen finden Sie unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



5.10.6 BLOCKSCHALTBILD FÜR SICHERHEITSMÄßIGE FESTLEGUNG



* einheitliche interne Schnittstelle

5.11 OBIS-KENNZAHLEN

Tab. 4: OBIS-Kennzahlen (Object Identification System) gemäß EN 62056-61

Messgröße		OBIS- Kennzahl	Messgröße		OBIS- Kennzahl
	gesamt	1.8.0		gesamt:	2.8.0
	Tarif 1:	1.8.1		Tarif 1:	2.8.1
	Tarif 2:	1.8.2	-	Tarif 2:	2.8.2
	Tarif 3:	1.8.3		Tarif 3:	2.8.3
Wirkenergie – Bezug	Tarif 4:	1.8.4	Wirkenergie – Abgabe	Tarif 4:	2.8.4
	Tarif 5:	1.8.5		Tarif 5:	2.8.5
	Tarif 6:	1.8.6		Tarif 6:	2.8.6
	Tarif 7:	1.8.7		Tarif 7:	2.8.7
	Tarif 8:	1.8.8		Tarif 8:	2.8.8
	gesamt:	3.8.0		gesamt:	4.8.0
	Tarif 1:	3.8.1	-	Tarif 1:	4.8.1
	Tarif 2:	3.8.2	-	Tarif 2:	4.8.2
	Tarif 3:	3.8.3		Tarif 3:	4.8.3
Blindenergie (M2 / M3) – Bezug	Tarif 4:	3.8.4	Blindenergie (M2 / M3) – Abgabe	Tarif 4:	4.8.4
	Tarif 5:	3.8.5	-	Tarif 5:	4.8.5
	Tarif 6:	3.8.6		Tarif 6:	4.8.6
	Tarif 7:	3.8.7		Tarif 7:	4.8.7
	Tarif 8:	3.8.8		Tarif 8:	4.8.8

6 INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme des Gerätes umfasst die Installation am Einsatzort sowie die Verbindung zu Ihren Einrichtungen:

- 🗢 "Auspacken" 🖹22
- ➡ "Installation" ■22
- ⇒ "Verbindung zu Ihren Einrichtungen (Schnittstellen)"
 [■]31



Hinweis

Dieses Dokument beschreibt ausschließlich die technische Inbetriebnahme des Gerätes.

Informieren Sie sich über weitere Maßnahmen, die ggf. bei der Inbetriebnahme berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise die Dokumentation (Installationsnachweise, Zählernummern, Zählerständen usw.) oder andere bürokratische Anweisungen (Fotos, Prüfungen usw.).

6.1 AUSPACKEN

Überprüfen Sie den gesamten Lieferumfang und insbesondere das Gerät auf Transportschäden.



Hinweis

6.2 INSTALLATION

Die Installation gliedert sich in Teilschritte, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Sie werden in den nachfolgenden Kapitel erklärt:

- 3. Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, erfolgt eine Erkennung von Anschlussfehlern. Wie Sie diese deuten und ggf. beheben, wird erläutert im Kapitel "Anzeige von Anschlussfehlern und Fehlerbehebung" ⇔
 30.
- 5. Gerät mit Plomben versehen ⇔ "Plombieren"

 B31.



GEFAHR Verletzungsgefahr

Folgen bei Bei der Installation bestehen Risiken, die von unzureichend ausgebildeten Personen nicht als solche erkannt werden (z.B. Stromschlag und Lichtbögen).

(Tod oder schwere Verletzung fast sicher).

- Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine geeignete und angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).

6.2.1 MONTAGE

Das Gerät darf nur innerhalb eines externen Gehäuses, z.B. Schalt- oder Zählerschrank, eingebaut werden. Das Gehäuse muss mindestens Schutzart IP51 haben und darf sich nur in Innenräumen befinden. Nur dann ist der Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser gemäß Norm EN50470-1 gewährleistet.

Dabei wird das Gerät auf eine Hutschiene nach EN 50022 bzw. auf eine Schnappschiene mit C-Profil montiert. Die Schiene muss die Maße 35×15 mm oder $35 \times 7,5$ mm haben.

Sollte keine entsprechende Schiene vorhanden sein, benötigen Sie zur Montage das Türmontageset (U270B).



GEFAHR

Stromschlag durch spannungsführende Teile! Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!

Bei der Installation muss die Installationsumgebung spannungsfrei sein.

Beachten Sie zum Freischalten die fünf Sicherheitsregeln gem. DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen:

- 1. Vollständig abschalten.
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
- 4. Erden und kurzschließen.
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

ACHTUNG

Falscher Installationsort

Eine fehlerhafte Installation kann zu Schäden am Produkt führen, sofort oder langfristig durch Umwelteinflüsse auf das Gerät.

Auch Ihre Anlage kann durch eine fehlerhafte Installation beschädigt werden.

- Installieren Sie das Gerät nur in Umgebungen, die den angegebenen Bedingungen (Temperatur usw.) entsprechen

 → "Technische Daten"
 16.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden könnte.
- Installieren Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

ACHTUNG

Beschädigtes Gerät

Ein fehlerhaftes Gerät kann Ihre Anlage beschädigen.

Zudem kann es nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.

- Installieren Sie das Gerät nur in unversehrtem Zustand.
 Untersuchen Sie vor der Installation das Gerät. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Installieren Sie das Gerät nicht nach schweren Transportbeanspruchungen.

Durchführung wenn eine Schiene vorhanden ist

Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher

- ✓ Der Installationsort ist ein Gehäuse mit Schutzart IP51, das sich in einem Innenraum befindet.
- ✓ Am Installationsort ist eine Hutschiene nach EN 50022 oder eine Schnappschiene mit C-Profil (Maße 35 × 15 mm oder 35 × 7,5 mm) vorhanden.
- ✓ Alle Kabel sind vom Gerät entfernt.
- 1. Positionieren Sie das Gerät an der gewünschten Stelle auf der Hutschiene bzw. Schnappschiene mit C-Profil. Haken Sie dazu die beiden oben gelegenen Vorsprunghaken auf der Gehäuserückseite in die Schiene oben ein.
- 2. Nutzen Sie den Schlitzschraubendreher um auf der Unterseite des Geräts hinten den Schnappverbinder nach unten zu ziehen und dort zu halten. Haken Sie dazu den Schlitzschraubendreher in den Lochspalt ein und ziehen Sie nach unten.
- 3. Drücken Sie mit der freien Hand das Gerät unten auf die Schiene und lassen Sie den Schnappverbinder nach oben gleiten. Der Sperrmechanismus rastet ein.
- → Das Gerät ist fest auf der Hutschiene bzw. Schnappschiene mit C-Profil montiert. Sie können mit dem Anschließen fortfahren
 ⇒ "Anschließen"

Durchführung mit Türmontageset (U270B)

Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher

- ✓ Türmontageset (U270B) ist vorhanden.
- ✓ Alle Kabel sind vom Gerät entfernt.

Beachten und Befolgen Sie die Produktdokumentation des Türmontagesets (U270B). Um das Gerät auf der jeweiligen Schiene zu befestigen, befolgen Sie die Anweisungen aus dem obigen Abschnitt ⇔ "Durchführung wenn eine Schiene vorhanden ist"

24.

6.2.2 ANSCHLIEßEN

Machen Sie sich zuerst mit den Anschlüssen und den zugehörigen Informationen vertraut: Alle erforderlichen Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Tabellen und Bildern. Am Kapitelende werden Sie für das Vorgehen angeleitet.

Drahtstärke und Drehmoment

Anschluss	Direktzähler (EM2281 / EM2289)	Wandlerzähler (EM2381 / EM2387 / EM2389)			
Stromeingang	Feindraht: 6 mm ² –16 mm ² Massivdraht: 6 mm ² – 25 mm ² mit Aderendhülse: 6 mm ² – 16 mm ² Drehmoment: 3 Nm	Feindraht: 0,5 mm ² – 4 mm ² Massivdraht: 0,5 mm ² – 6 mm ² mit Aderendhülse: 0,5 mm ² – 2,5 mm ² Drehmoment: 0,5 Nm			
Spannungseingang	_	Feindraht: 0,5 mm ² – 4 mm ² Massivdraht: 0,5 mm ² – 6 mm ² mit Aderendhülse: 0,5 mm ² – 2,5 mm ² Drehmoment: 0,5 Nm			
S0-Impulsausgang, Busausgang, Tarifeingang (EVU-Impuls)	Feindraht: Massivdraht: mit Aderendhülsen: Drehmoment:	0,2 mm ² – 2,5mm ² 0,2 mm ² – 2,5mm ² 0,25 mm ² – 1,5mm ² 0,4 Nm			
LON (W1) ^a	verdrilltes Kupferkabel; Empfehlung: JY (ST) Y 2 × 2 × 0,8 mm mit paarig verdrillter Drahtquerschnitt = 0,5 mm ²), maximale Leitun ger Busabschluss) 900 m und bei freier Verdra 320 m von Gerät zu Gerät	Adern (wobei 0,8 mm = Drahtdurchmesser, gslänge bei busförmige Verdrahtung (beidseiti- htung (einseitiger Busabschluss) 500 m bzw			
M-Bus (W2) ^a	verdrillte 2-Drahtleitung				
TCP/IP (W4) ^a	RJ-45 (8P8C)				
Modbus (W7) ^a	verdrillte 2-Drahtleitung, möglichst geschirmt, maximal 1000 m Länge (abhängig von der Lei- tungsdicke und der Übertragungsgeschwindigkeit), Durchmesser mindestens 0,22 mm ² , Wellenwiderstand ca. 100–150 Ω , Abschlusswiderstände an beiden Enden (wobei gilt: Wider- standswert = Leitungsimpedanz)				
LPWAN (W8) ^a	Antennenanschluss (SMA-Stecker); SMA-Ada	oter-Drehmoment: 57 Ncm			

a. Detailliere Angaben siehe Schnittstellenbeschreibung Ihres Gerätes. Diese finden Sie über https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



Klemmenbelegung

Alle Anschlusselemente sind als selbstsichernde Schraubklemmen ausgeführt. Bis auf die TCP/IP-Schnittstelle, welche einen RJ-45-Anschluss besitzt, und die LPWAN-Schnittstelle, welche einen SMA-Antennenanschluss hat.

EM2281, EM2289 - Direktanschluss

Klemmen oben:





EM2381, EM2387, EM2389 - Wandleranschluss





Anschlussschaltbilder – Strom und Spannung

EM2281 - Direktanschluss

2-Leiter-Wechselstromnetz mit beliebiger Belastung



EM2289 - Direktanschluss

4-Leiter-Wechselstromnetz beliebiger Belastung



EM2381 - Wandleranschluss

2-Leiter-Wechselstromnetz beliebiger Belastung



EM2387 - Wandleranschluss

3-Leiter-Wechselstromnetz beliebiger Belastung



EM2389 – Wandleranschluss

4-Leiter-Wechselstromnetz beliebiger Belastung



Anschlussschaltbilder – Impulsausgang

Merkmal V1 / V2 / V7 / V8 / V9:



Merkmal V3 / V4:



Tarifanschlüsse

Für die hardwaregesteuerten Tarifanschlüsse werden die Tarifeingänge Ta und Tb jeweils bezogen auf Tn angeschlossen.

Tarifeingänge	Tb	Та	
Tarif 1	0	0	P€
Tarif 2	0	1	P€
Tarif 3	1	0	
Tarif 4	1	1	

Pegel 0: < 12 V_{AC} Pegel 1: 45 ... 265 V_{AC}

Durchführung

Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher

Benötigte Materialien: Anschlusskabel bzw. -leitungen;

ggf. SMA-Zubehör: Z309A Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse oder Z309B Stummelantenne für ISM (868 MHz) oder Z309C Magnethaftantenne außen (868 MHz)

- ✓ Sie haben sich die Klemmenbelegung und die Anschlussschaltbilder angesehen und kennen die f
 ür Ihr Ger
 ät erforderliche Verdrahtung.

Verbinden Sie zuerst das Gerät mit den S0-Impulsausgängen bzw. Busanschlüssen. Stellen Sie anschließend die Stromversorgung her. Dies wird nachfolgend beschrieben. Überspringen Sie dabei die Schritte, die für Ihr Gerät nicht anwendbar sind.



GEFAHR

Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!

 Bei der Installation müssen sämtliche Leitungen, die an den Zähler angeschlossen werden, spannungsfrei sein.

Beachten Sie zum Freischalten die fünf Sicherheitsregeln gem. DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen:

1.Vollständig abschalten.

2.Gegen Wiedereinschalten sichern.

- 3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
- 4.Erden und kurzschließen.
- 5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Beachten Sie die für Ihre Installations- und Betriebsumgebung geltenden Vorschriften und Normen.

ACHTUNG

Unsachgemäße Installation

Eine fehlerhafte Installation kann zu Sachschäden am Produkt und/oder an der Anlage führen.

Risiko von Betriebsstörungen.

- Beachten Sie das jeweils zugelassene Drehmoment (siehe oben). Ein zu starkes Drehmoment beschädigt die Anschlussklemmen und/oder Anschlusskabel bzw. -leitungen.
- Anschlussleitungen müssen passend hinsichtlich Typ, Leiterquerschnitt, Spannungen, Umgebungsbedingungen und maximaler Belastung gewählt werden.
- Anschlussleitungen müssen während der Verdrahtung des Gerätes spannungsfrei sein.
- Bei Anschluss der Messströme ist auf eine niederohmige Kontaktierung zu achten.

Wandleranschluss

Die Sekundärseite der Strom- und Spannungswandler muss geerdet sein.

i |

Hinweis

Der Installateur ist verantwortlich für

- die Abstimmung der Bemessungswerte und der Kenngrößen der versorgungsseitigen Überstromschutzeinrichtungen inkl. den maximalen Strombemessungswerten.
- die Bemessungsgebrauchskategorie der Zählereinrichtung bei direkt angeschlossenen Zählern.
- 1. Öffnen Sie beide Klemmenabdeckungen durch Hoch- bzw. Herunterklappen.
- 2. Schließen Sie die Anschlusskabel bzw. -leitungen an den SO-Impulsausgang bzw. Busausgang an.
 - Drehen Sie eine Schraubklemme auf.

- Stecken Sie das jeweilige Anschlusskabel bzw. die Anschlussleitung in die jeweiligen Anschlüsse hinein.
- Drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
- Wiederholen Sie die vorigen Schritte mit allen anderen nötigen Anschlusskabeln bzw. -leitungen.
- Bei der TCP/IP-Schnittstelle: Stecken Sie das RJ-45-Kabel in die RJ-45-Buchse.
- - Z309A Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse: Schrauben Sie das SMA-Kabel auf den SMA-Stecker.
 - Z309B Stummelantenne für ISM (868 MHz): Schrauben Sie die Stummelantenne an den SMA-Stecker des Geräts.
 - Z309C Magnethaftantenne außen (868 MHz): Schrauben Sie das Antennenkabel auf den SMA-Stecker des Geräts. Platzieren Sie die Antenne an einem geeigneten Ort.
- 3. Schließen Sie die Anschlusskabel bzw. -leitungen an den Tarifanschlüsse an.
 - Drehen Sie eine Schraubklemme auf.
 - Stecken Sie das jeweilige Anschlusskabel bzw. die Anschlussleitungen in die jeweiligen Anschlüsse hinein.
 - Drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
 - Wiederholen Sie die vorigen Schritte mit allen anderen nötigen Anschlusskabeln bzw. -leitungen.
- 4. Schließen Sie die Anschlusskabel bzw. -leitungen an die Strom- bzw- Spannungsklemmen an.
 - Drehen Sie eine Schraubklemme auf.
 - Stecken Sie das jeweilige Anschlusskabel bzw. die Anschlussleitungen in die jeweiligen Anschlüsse hinein.
 - Drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
 - Wiederholen Sie die vorigen Schritte mit allen anderen nötigen Anschlusskabeln bzw. -leitungen.
- 5. Prüfen Sie, ob alle Anschlusskabel bzw. -leitungen korrekt verdrahtet sind: Phasenverbindungen, Nullleiter, Stromrichtung usw. (modell- und merkmalabhängig).
- 6. Installieren Sie ggf. einen Leitungsschutz.

Schließen Sie die beiden Klemmabdeckungen, um für die Klemmen einen wirksamen Schutz gemäß IP20 herzustellen.



Hinweis

Bringen Sie die Plomben erst später an.

Für die Konfiguration (⇔
≧31) und ggf. auch eine Behebung von Installationsfehlern (⇔
≧30) brauchen Sie Zugang du den Elementen unter den Klemmabdeckungen.

7. Stellen Sie die Stromversorgung her.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

- 8. Überprüfen Sie die Installation und beheben Sie ggf. vorhandene Fehler:
 - Eine der beiden LEDs (⇔ 11) muss blinken.
 - Liegt ein Anschlussfehler vor, wird dieser angezeigt. Im nächsten Kapitel wird die Anzeige und Fehlerbehebung erläutert
 → "Anzeige von Anschlussfehlern und Fehlerbehebung"
 30.
 Sie kännen zurätzlich die gezegegen keistung pröfen. Deför muss der verliegen de keistungefelder esp(+) bekennt.

Sie können zusätzlich die gemessene Leistung prüfen. Dafür muss der vorliegende Leistungsfaktor cos(φ) bekannt sein:

Messen Sie den Strom und berechnen Sie unter Berücksichtigung der anliegenden Spannung die Leistung. Vergleichen Sie den theoretisch gefundenen Wert mit der Leistungsanzeige im Display (⇔
33).

→ Das Gerät ist betriebsbereit.

Sie können die Freischaltungsmaßnahmen aufheben.

Machen Sie sich mit der ⇔ "Anzeige und Bedienung"
33 vertraut und konfigurieren Sie das Gerät ⇔
37. Nach der Konfiguration müssen Sie das Gerät zum Schutz vor unbefugten Änderungen / Manipulationen plombieren ⇔
31.

6.2.3 ANZEIGE VON ANSCHLUSSFEHLERN UND FEHLERBEHEBUNG

Liegt ein Anschlussfehler vor, wird dieser automatisch erkannt und ein abweichendes Anzeigeverhalten signalisiert. Überprüfen Sie je nach Bedeutung Ihre Anschlüsse und korrigieren Sie die falsche Verdrahtung. Beachten und befolgen Sie dabei die Anweisungen und Sicherheitsinformationen aus Kapitel "Anschließen" ⇔ 24.

Anzeigeverhalten	Bedeutung
zyklisches Blinken von 1 und 2 und 3, Display blinkt rot	falsche Phasenfolge (Drehfeldrichtung)
1 und/oder 2 und/oder 3 werden nicht angezeigt, Display blinkt rot	Phasenausfall bzw. U < 75 $\%$
1 und/oder 2 und/oder 3 blinkt, Display blinkt rot	negative Leistung verpolter Stromwandler an der jeweiligen Phase (Stromwandler ist falsch angeschlossen oder fehlerhaft)

6.2.4 PLOMBIEREN

Um das Gerät vor ungewollten Änderungen bzw. Manipulationen zu schützen, müssen Sie die Klemmenabdeckungen des Geräts schließen und mit Plomben versehen.



Hinweis

Plombieren Sie das Gerät erste nachdem Sie es konfiguriert haben! Siehe Kapitel "Konfiguration und Betrieb" ⇔

B37.

Ansonsten müssen Sie die Plombierung entfernen und neu herstellen.

Benötigtes Werkzeug: Plombierzange

Benötigte Materialien: Plombendraht (< 1,7mm), Plomben (Kunststoff, Metall)

- 1. Schließen Sie beide Klemmenabdeckungen.
- → Das Gerät ist geschützt.

6.3 VERBINDUNG ZU IHREN EINRICHTUNGEN (SCHNITTSTELLEN)

Die Verbindung zu Ihren Einrichtungen erfolgt über (merkmalabhängige) Schnittstellen. Die Beschreibung für die jeweilige Schnittstelle finden Sie nachfolgend in den Unterkapiteln.

Für die Verbindung zur weiteren Komponenten, beachten und befolgen Sie die zugehörige Produktdokumentation. Beispielsweise finden Sie die Anleitung zum Zusammenspiel mit weiteren Komponenten aus dem Portfolio der Gossen Metrawatt GmbH – z.B. die Summenstationen SMARTCONTROL und SU1604 oder die Energiemanagement-Software EMC 5.x – in der jeweiligen Produktdokumentation.

6.3.1 LON-INSTALLATION (MERKMAL W1)

Bei der Installation haben Sie die LON-Schnittstelle elektrisch angeschlossen (⇔
22). Zur Inbetriebnahme der Schnittstelle können Sie das Gerät manuell oder per Installer in ein LON-Netzwerk einbinden. Alle dafür benötigten Informationen und Dateien finden Sie bei den Downloads zu Ihrem Gerät. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



6.3.2 M-BUS-INSTALLATION (MERKMAL W2)

Bei der Installation haben Sie die M-Bus-Schnittstelle elektrisch angeschlossen (⇔ 22). Bei der Inbetriebnahme der Schnittstelle unterstützt Sie die Software EnergyMID-Tool. Alle dafür benötigten Informationen und Dateien finden Sie bei den Downloads zu Ihrem Gerät. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



6.3.3 TCP/IP – BACNET, MODBUS TCP, HTTP (MERKMAL W4)

Bei der Installation ⇔ 22 haben Sie die RJ-45-Schnittstelle verbunden.

Das Gerät verfügt über einen integrierten Webserver. Alle weiteren Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie bei den Downloads zu Ihrem Gerät. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



6.3.4 MODBUS RTU (MERKMAL W7)

Bei der Installation haben Sie die Modbus-Schnittstelle elektrisch angeschlossen (⇔ 22). Alle für die Inbetriebnahme der Schnittstelle benötigten Informationen und Dateien finden Sie bei den Downloads zu Ihrem Gerät. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



6.3.5 LPWAN (MERKMAL W8)

Bei der Installation haben Sie die SMA-Schnittstelle verbunden (⇔
22). Alle für die Inbetriebnahme der Schnittstelle benötigten Informationen und Dateien finden Sie bei den Downloads zu Ihrem Gerät. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



7 ANZEIGE UND BEDIENUNG

7.1 DISPLAY

Das Gerät zeigt Messgrößen (z.B. Wirkenergie) und Informationen (z.B. aktiver Tarif) auf dem Display an. Je nach Art der multifunktionalen Ausführung kann das Gerät Blindenergie erfassen und bis zu 33 weitere Messgrößen direkt auf dem Display anzeigen.

Somit können jederzeit Informationen über Spannungsniveaus, die Auslastung einzelner Phasen, den Blindleistungsanteil und die Funktion von Kompensationsanlagen abgelesen werden.

Bedeutung der Symbole

Verriegelungssymbole (Schlüssel) für Parametereinstellung:	
bei Merkmal Q1 und V2, V4:	
\Im Parameter CT, VT und S0 merkmalsabhängig veränderbar.	
Parameter CT, VT und S0 gesperrt.	
Restliche Merkmalskombinationen:	
\Re zugelassene Parameter CT. VT oder S0 werkseitig fixiert ¹⁾ im A	Anzeigemodus aufrufbar, weitere Parameter einstell-
bar.	
zugelassene Parameter werkseitig fixiert ¹⁾ ; weitere Parameter m	it Freischalttaste gesperrt und nach Lösen der Sper-
re neu einstellbar.	<u>\</u>
Hauntanzeige	T1T8: aktiver Tarif
Wirkenergie ²⁾ in kWh oder MWh	\searrow /
(M2/M3: Blindenergie ²⁾ in kVArh oder MVArh)	TATOTETZ
00	
u = Hauptanzeige	J 0.0:0.0:0:0:0 KIVANN
(Merkmal Q1, CT/VT programmierbar (⇔ В 51).	2747678
Nebenanzeige 1:	
(MAC/MAC: Divide perceic ²) a der Dividisitus c ² in	
(M2/M3: Billidenergie- oder Billidieistung- in kVAr(h) oder MVAr(h))	
Nebenanzeige 2:	
z. B. IN, OUT für Bezug oder Abgabe) Fehlerfall: Fehlercode im Wechsel mit akt. Anzeige	
	Boi Busanschlusst
Anzeige der Momentanleistung in 4 Quadranten: positive	oder wird eingeblendet, wenn der
negative Wirkleistung P, positive oder negative Blindleistur	ng Q. Zähler ein Datenpaket sendet.
Korrekter Anschluss	
Dauerleuchten der Phasensymbole bei $P \ge 0$	
Phasenausfall:	
Symbol der betreffenden Phase wird ausgeblen	det.
Falsche Drehfeldrichtung:	1. Hintorarundholou obtuna blinkt rot
negative Leistung: zugehöriges Phasensymbol k	n, rinnergrundbeledentung bilinkt rot.
1) Dia warkenitia fivintan Warta eind zusätzlich hai dan Typanachan aufaa	druckt
 Wandlerzähler EM238x: CT und VT werden berücksichtigt / Leistung: ne 	egatives Vorzeichen bei Abgabe

Abb. 5: Bedeutung der Anzeigeelemente

Hintergrundbeleuchtung

Das Display ist eine beleuchtete Anzeige. Die Hintergrundbeleuchtung wird durch betätigen einer Taste aktiviert. Sie erlischt, wenn 2 Minuten lang keine Taste betätigt wird.

Farben signalisieren verschiedene Anzeigemenüs:

Tab. 5:	Bedeutung de	r farbigen	Hintergrundbei	leuchtung
---------	--------------	------------	----------------	-----------

Farbe	Bedeutung
weiß	Abrufmenüs zum Einsehen von Werten (⇔ "Konfiguration und Betrieb" 🖹37)
rosa	Anzeige- und Einstellmenüs von Parametern (🗢 "Konfiguration und Betrieb" 🖹 37)
rot	Anzeige der Firmwareversion (⇔ В55)
rot-blinkend	Fehler (siehe unten)

Fehleranzeige

Bei Fehlern blinkt das Display rot. Zudem wird ein Fehlercode angezeigt, der aus einem Fehlerdreieck sowie Text besteht. Alle Informationen zu den einzelnen Codes und zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel "Fehlerzustände und -behebung" ⇒ 1657.

Auflösung Hauptanzeige (erste Display-Zeile) – Energiebezug

Intern wird mit erhöhter Auflösung gezählt. Hierdurch kann bei Mehrtarifnutzung das Gesamtregister in der letzten Stelle einige Digit über der Summe der Einzelregister liegen.

Impulsraten	fix V1/V3	V7	V8	fix V9	programmierbar V2/V4
	[lmp/kWh]	Imp/kWh]			
Direktzähler	EM2281, EM2	289			
	1000	100	-	—	1 1000 Imp/kWh
Wandlerzähler	EM2381, EM 2	2387, EM2389			
	f (sekundär)				
				100	
$CT \times VT = 1$ (Q0)	1000	100	1000	50000	1 <u>1000</u> 10000 lmp/kWh
CT × V T= 1 (Q0) U6	1000	100	1000	20000	1 <u>1000</u> 10000 lmp/kWh
CT × VT = 1 (Q0) U3	1000	100	1000	50000	1 <u>1000</u> 10000 lmp/kWh
CT, VT progr. (Q1)	1000	100	1000	50000	1 <u>1000</u> 50000 lmp/kWh
CT, VT progr. (Q1) U6	1000	100	1000	20000	1 <u>1000</u> 50000 lmp/kWh
CT, VT progr. (Q1) U3	1000	100	1000	50000	1 <u>1000</u> 50000 lmp/kWh
CT \times VT; CT, VT fix (Q9)	f (primär)				f (primär)
2 10	1000	100	_	-	1 <u>1000</u> lmp/kWh
11 100	100	10	—	—	0,1 <u>100</u> lmp/kWh
101 1000	10	1	_	—	0,01 <u>10</u> lmp/kWh
1001 10000	1	100	_	_	1 <u>1000</u> lmp/MWh
10001 100000	0,1	10	_	_	0,1 <u>100</u> Imp/MWh
1000011000000	0,01	1	—	-	0,01 <u>10</u> lmp/MWh

Tab. 6: Auflösung Hauptanzeige

unterstrichene Werte sind Defaultwerte bei Auslieferung

Auflösung Normalanzeige und Eichanzeige

Tab. 7: Normalanzeige und Eichanzeige

Zähler / Merkmal		$\mathrm{CT} \times \mathrm{VT}$ min.	$CT \times VT max.$	Normalanzeige	Eichanzeige ^a	Einheit
Direktzähler EM2281, EM2289		-	-	123456,78	23456,789	kWh
	QO	1	1	12345,678	2345,6789	kWh
		2	4	12345,678	2345,6789	kWh
		5	40	123456,78	3456,7890	kWh
	Q9	41	400	1234567,8	34567,890	kWh
		401	4000	12345678	345678,90	kWh
		4001	40000	123456,78	3456,7890	MWh
Wandlerzähler		40001	400000	1234567,8	34567,890	MWh
EM2381, EM 2387, EM2389		400001	1000000	12345678	345678,90	MWh
	Q1 ^b	1	4	u12345,67	b	kWh
		5	40	u123456,7	b	kWh
		41	400	u1234567	b	kWh
		401	4000	u12345,67	b	MWh
		4001	40000	u123456,7	b	MWh
		40001	100000	u1234567	b	MWh

a. Die Eichanzeige liefert bei zur Abrechnung zugelassener Hauptanzeige (Q0 oder Q9) eine zusätzliche Nachkommastelle. Bei 8stelliger Anzeige entfällt deshalb die führende Ziffer.

b. Bei Q1 ist die Sekundäranzeige zur Abrechnung zugelassen. Daher richtet sich der Anzeige-Überlauf nach der Sekundäranzeige. Die Normalanzeige wird ggf. um eine Stelle nach links geschoben.

7.2 PRÜF-LEDS

Die Prüf-LEDs befinden sich oberhalb der Bedientasten. Die linke LED signalisiert die Energieabgabe, die rechte LED den Energiebezug. Je größer die gemessene Leistung ist, desto höher ist die Blinkfrequenz. Sind alle Ströme kleiner als der Anlaufstrom, so leuchten beide LEDs dauernd.

LED-Konstante

Direktzähler EM2281, EM2289:	10.000 lmp/kWh
Wandlerzähler EM2381, EM2387, EM2389:	100.000 lmp/kWh

7.3 TASTEN

In diesem Kapitel werden nur die allgemeinen Funktionen der Tasten beschrieben, welche für das grundlegende Verständnis erforderlich sind. Die genauen Abläufe finden Sie in Kapitel "Konfiguration und Betrieb" ⇔ 37.

7.3.1 UP UND ENTER

Mit den Tasten **UP** und **ENTER** können Sie zwischen den verschiedenen Anzeigen wechseln (z.B. Abfrage von aktuellen Werten und eingestellten Parameterwerten). Dafür werden die Tasten kurz gedrückt. Wird 1 Minute lang keine der beiden Taste betätigt, erfolgt automatisch ein Rücksprung zur Normalanzeige.

Abhängig vom Gerät und seinen Merkmalen können mit den beiden Tasten zudem Parameter geändert werden. Dafür wird zunächst die Taste **ENTER** lang gedrückt, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Anschließend wird über die Taste **UP** der gewünschte Parameter ausgewählt und mit der **Freischalttaste** (⇔ 1636) zur Änderung freigegeben.

7.3.2 FREISCHALTTASTE

Die Freischalttaste ermöglicht die Freigabe bzw. Sperrung von Parameteränderungen.

Die Freischalttaste kann mit einem spitzen Gegenstand (z. B. ESD-sicherer Schraubenzieher) betätigt werden.



GEFAHR

Abrutschen und Berühren der Schraubklemmen.

Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!

- Die Klemmabdeckung muss geschlossen sein.
- ESD-Schraubenzieher oder anderes isoliertes Werkzeug oder nichtleitenden Gegenstand verwenden.

ACHTUNG

Schäden durch spitze Gegenstände

Spitze Gegenstände können die Taste beschädigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Freischalttaste mit einem spitzen Gegenstand betätigen.

Freischalten Die erste Betätigung aktiviert die Betriebsart "Parameter ändern":

 \uparrow \rightarrow \uparrow (Schlüssel aus)

 $\mathcal{T} \rightarrow \mathbf{T}$ (Schlüssel ein)

Sperren Eine erneute Bedienung sperrt die Betriebsart "Parameter ändern":

Erfolgt ca. 2 Minuten lang kein Tastendruck, so wird die Betriebsart "Parameter ändern" automatisch verlassen und gesperrt (Schlüssel ein).

8 KONFIGURATION UND BETRIEB

Standardmäßig wird die Normalanzeige (bezogene Wirkenergie und Wirkleistung) angezeigt:

ſ	T1
12345.678	kWh
עכבת	14/
י שבי	VV
In A	ĩĩĩ

Genauigkeit der Wirkenergie $EP_1 \dots EP_8$, EP_{tot} (kWh): ±1 % Genauigkeit der Wirkleistung P_1 , P_2 , P_3 , P_{tot} (kW): 1 % ±1 D

Von dort aus kann über die Tasten **ENTER** und **UP** (⇔ ■35) in andere Anzeigen bzw. Menüs umgeschaltet werden. In den folgenden Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass sich das Gerät in der Normalanzeige befindet und das "Durchschalten" von dort aus beschrieben.



Hinweis

Die Anzeigen bzw. Menüs sind abhängig von den Gerätemerkmalen und daher ggf. bei Ihrem Gerät nicht verfügbar.

Merkmalabhängige Anzeigen und Menüs sind in diesem Kapitel mit der hellgrauen Farbe und Merkmalsangabe gekennzeichnet.

Anzeige (Werte einsehen)

Es können verschiedene Werte angezeigt werden. Welche Werte angezeigt werden, ist merkmalabhängig:.

Messfunktion		Genauigkeit		Anzeige (Merkmal)	
Messgröße		(bei RefBed.)	MO	M1	M2 ^a	M3 ^b
Wirkenergie (kWh) ^c	EP ₁ EP ₈ , EP _{tot}	±1%	•	•	•	•
Blindenergie (kVArh) ^d	EQ _{tot}	±2%			•	•
Stern-Spannung (V)	U _{1N} , U _{2N} , U _{3N}	0,5% ±1 D		•		•
Dreieck-Spannung (V)	U ₁₂ , U ₂₃ , U ₁₃	0,5% ±1 D		•		•
Strom je Phase (A)	l ₁ , l ₂ , l ₃	0,5% ±1 D		•		•
Neutralleiterstrom (A)	I _N ^e	1% ±1 D typ.	_	•		•
Wirkleistung (kW)	P ₁ , P ₂ , P ₃ , P _{tot}	1% ±1 D	_	•	_	•
Blindleistung (kVAr)	Q1, Q2, Q3, Q _{tot}	1% ±1 D	_	•		•
Scheinleistung (kVA)	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S _{tot}	1% ±1 D		•		•
Leistungsfaktor cos(φ)	PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ , PF _{tot}	1% ±1 D		•		•
Frequenz (Hz)	f	0,05% ±1 D		•		•
Effektivwert der Verzerrungen	THD U ₁ , U ₂ , U ₃		_	•		•
LIEKUVVELLUEI VEIZEITUI IGEL	THD I ₁ , I ₂ , I ₃		—	•		•

a. in der Schweiz nicht für Abrechnungszwecke zugelassen

b. in der Schweiz nicht für Abrechnungszwecke zugelassen

c. in der Nebenanzeige 2 erscheint die Gesamtleistung (kW/kVAr) mit Vorzeichen

d. in der Nebenanzeige 2 erscheint die Gesamtleistung (kW/kVAr) mit Vorzeichen

e. Bezug für die Genauigkeit ist der größte Strom je Phase

Bei der Werteanzeige ist das Display weiß hinterleuchtet (Ausnahme: bei der Firmware-Version leuchtet es rot) ⇒ "Display" 🖹 33.

Einstellungen vornehmen

Folgende Parameter können Sie ändern:

- alle Geräte mit Merkmal V2 / V4: S0-Impulsrate
- EM2381 / EM2387 / EM2389 jeweils mit Merkmal Q1: CT und VT
- Weitere Parameter gemäß Schnittstelle des Gerätes (modell- und merkmalabhängig).

Welche Werte möchten Sie anzeigen bzw. welche Parameter einstellen?

- 🗢 "Anzeige von Wirk- und Blindenergien bzw. Wirk- und Blindleistungen" 🖹 38
- ➡ "Umschalten zwischen den Tarifen"
 39
- ⇒ "Leistungsanzeigen (nur Merkmal M1 / M3)"

 ■43
- 🖙 "Netz-Monitor (nur mit Merkmal M1 / M3)" 🗎45
- ➡ "S0-Impulsausgang (nur mit Merkmal W0)" ■48
- ➡ "Wandlerverhältnis (nur EM2381 / EM2387 / EM2389)"
- ➡ "Busanschlüsse (Merkmale W1 / W2 / W4 / W7 / W8)"
 §52
- ➡ "Zählerstandsgang" ■53
- ➡ "Anzeigetest" ■55
- ➡ "Firmware-Version und Pr
 üfsumme(n)"
- ⇒ "Eichanzeige"
 §56

8.1 ANZEIGE VON WIRK- UND BLINDENERGIEN BZW. WIRK- UND BLINDLEISTUNGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.





8.2 UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN TARIFEN

Alle Geräte verfügen über 4 hardwaregesteuerte Tarifanschlüsse. Geräte mit dem Bus-Merkmal W1 / W2 / W4 / W7 verfügen über weitere 4 Tarife, die softwaregesteuert sind (nicht im MID-Zulassungsumfang enthalten).

8.2.1 WIRKENERGIE ANZEIGEN

UND BLINDENERGIE (NUR MERKMAL M2 / M3)

Die verschiedenen Tarife werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten. Es wird pro Tarif die Wirkenergie angezeigt, bei Geräten mit Merkmal M2 / M3 zusätzlich die Blindenergie.

Genauigkeit der Wirkenergie EP1 ... EP8, EPtot (kWh): ±1 %

Genauigkeit der Blindenergie EQ1 ... EQ8, EQtot (kVArh): ±2 %

Auf der nächsten Seite ist links der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



Die Normalanzeige ist der Ausgangspunkt.

🕨 Tarif 1 (T1) – Bezug

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- → Die bezogene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 1 angezeigt.
 Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die bezogene Blindenergie f
 ür Tarif 1 angezeigt.

Tarif 1 (T1) – Abgabe

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie kurz die Taste UP.
- ➡ Die abgegebene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 1 angezeigt. Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die abgegebene Blindenergie f
 ür Tarif 1 angezeigt.

🕨 Tarif 2 (T2) – Bezug

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- → Die bezogene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 2 angezeigt.
 Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die bezogene Blindenergie f
 ür Tarif 2 angezeigt.

🕨 Tarif 2 (T2) – Abgabe

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 3 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- Die abgegebene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 2 angezeigt. Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die abgegebene Blindenergie f
 ür Tarif 2 angezeigt.

🕨 Tarif 3 (T3) – Bezug

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- → Die bezogene Wirkenergie wird für Tarif 3 angezeigt.

Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die bezogene Blindenergie für Tarif 3 angezeigt.

🕨 Tarif 3 (T3) – Abgabe

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 5 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- Die abgegebene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 3 angezeigt.
 Bei Merkmal M2 / M3 wird zus
 ätzlich die abgegebene Blindenergie f
 ür Tarif 3 angezeigt.

🕨 Tarif 4 (T4) – Bezug

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 6 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- ➡ Die bezogene Wirkenergie wird f
 ür Tarif 4 angezeigt.
 - Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die bezogene Blindenergie für Tarif 4 angezeigt.

🕨 Tarif 4 (T4) – Abgabe

- 1. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 7 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- → Die abgegebene Wirkenergie wird für Tarif 4 angezeigt.

Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die abgegebene Blindenergie für Tarif 4 angezeigt.

Für die Tarife 5, 6, 7 und 8 fahren Sie analog fort.

Um zur Normalanzeige zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste UP oder warten Sie 1 Minute.

C 🏠

8.2.2 GESAMTBEZOGENE WIRKENERGIE ANZEIGEN

UND GESAMTBEZOGENE BLINDENERGIE (NUR MERKMAL M2 / M3)

Die verschiedenen Tarife werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten. Es wird pro Tarif die gesamtbezogene Wirkenergie angezeigt, bei Geräten mit Merkmal M2 oder M3 zusätzlich die gesamtbezogene Blindenergie. In Kombination mit dem Merkmal Q1 ist diese Sekundäranzeige zur Abrechnung zugelassen.

Genauigkeit der Wirkenergie EP1 ... EP8, EPtot (kWh): ±1 %

Genauigkeit der Blindenergie EQ $_1$... EQ $_8$, EQ $_{tot}$ (kVArh): ±2 %

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



KONFIGURATION UND BETRIEB

Fortsetzung siehe nächste Seite.



🕨 Tarif 3 (T3) – Abgabe

- 1. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 7 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- ➡ Die abgegebene Wirkenergie f
 ür Tarif 3 wird angezeigt.

Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die abgegebene Blindenergie für Tarif 3 angezeigt.

🕨 Tarif 4 (T4) – Bezug

- 1. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 8 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
 → Die bezogene Wirkenergie für Tarif 4 wird angezeigt.

Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die bezogene Blindenergie für Tarif 4 angezeigt.

🕨 Tarif 4 (T4) – Abgabe

- 1. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 8 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- Die abgegebene Wirkenergie f
 ür Tarif 4 wird angezeigt. Bei Merkmal M2 / M3 wird zusätzlich die abgegebene Blindenergie f
 ür Tarif 4 angezeigt.

Für die Tarife 5, 6, 7 und 8 fahren Sie analog fort.

Um zur Normalanzeige zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste UP oder warten Sie 1 Minute.

8.3 LEISTUNGSANZEIGEN (NUR MERKMAL M1 / M3)

Die verfügbaren Anzeigen unterscheiden sich nach Anzahl der Leiter.

8.3.1 4-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



8.3.2 3-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



8.3.3 2-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



Die Normalanzeige ist der Ausgangspunkt.

Genauigkeit der Scheinleistung S1, S2, S3, Stot (kVA):1 % ± 1 D Genauigkeit der Blindleistung Q1, Q2, Q3, Qtot (kVAr): 1 % ± 1 D Genauigkeit der Wirkleistung P1, P2, P3, Ptot (kW): 1 % ± 1 D

- 1. Drücken Sie 3 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- → Schein-, Blind- und Wirkleistung werden angezeigt.

8.4 NETZ-MONITOR (NUR MIT MERKMAL M1 / M3)

8.4.1 4-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



8.4.2 3-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



Die Normalanzeige ist der Ausgangspunkt.

Dreieckspannung (verkettete Spannungen)

Genauigkeit der Dreieckspannung U12, U23, U31 (V): 0,5 % ± 1 D

- 1. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- → Die verketteten Spannungen werden angezeigt.

Ströme je Phase (Leiterströme)

Genauigkeit der Ströme je Phase I1, I2, I3 (A): 0,5 % ± 1 D

- 1. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 1 Mal kurz die Taste UP.
- → Die Leiterströme werden angezeigt.

Netzfrequenz

Genauigkeit der Frequenz f (Hz): 0,05 % ± 1 D

- 1. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- → Die Netzfrequenz wird angezeigt.
- Anteil der Stromverzerrungen je Phase (THD von I_1 , I_2 und I_3)
- 1. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 3 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) die Taste UP.
- \rightarrow Der Effektivwert der Verzerrungen von I₁, I₂ und I₃ wird jeweils angezeigt.



Um zur Normalanzeige zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste UP oder warten Sie 1 Minute.

8.4.3 2-LEITER-ANZEIGEN

Die verschiedenen Werte werden in aufeinander folgenden Anzeigen dargestellt. Sie müssen sich also ggf. durch mehrere Anzeigen durchschalten.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



ENERGYMID

8.5 S0-IMPULSAUSGANG (NUR MIT MERKMAL W0)

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.





- 3. Drücken Sie erneut kurz die Taste UP.
- ➡ Die Impulsquelle f
 ür S02 wird angezeigt.



8.6 WANDLERVERHÄLTNIS (NUR EM2381 / EM2387 / EM2389)

Bei Zählern mit Wandleranschluss können Sie den Wert für das Übersetzungsverhältnis des Stromwandlers (CT) und das Übersetzungsverhältnis des Spannungswandlers (VT) einsehen.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



- Vorgehen
- 1. Drücken Sie lang die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste UP.
- → Der VT-Wert wird angezeigt.



8.6.4 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS SPANNUNGSWANDLER (VT) EIN-STELLEN (NUR MIT MERKMAL Q1)

Einstellbar: $CT \times VT \le 100.000$

Vorgehen

- 1. Drücken Sie lang die Taste ENTER.
- 2. Drücken Sie 4 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste UP.
 → Der VT-Wert wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste Freischalttaste.
 - \rightarrow Der Parameter VT wird entsperrt: **T** wechselt zu \mathbb{C} .
- 4. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
- → Der erscheinende blinkende Cursor markiert die Eingabeposition.
- Geben Sie den neuen VT-Wert ein: Ändern Sie die aktuell blinkende Zahl über die Taste UP. Wechseln Sie zur nächsten Eingabeposition über die Taste ENTER.
 Bestätigen Sie die letzte Zahl mit ENTER.
- Sector and the left of a line of the left of the l
- 7. Drücken Sie die Taste Freischalttaste.
 - \rightarrow Der Parameter VT wird gesperrt: \mathcal{C} wechselt zu **\uparrow**.
- → Der geänderte VT-Wert ist gespeichert und der Parameter gesperrt.



⇒ "S0-Impulsausgang (nur mit Merkmal W0)"

■48

8.7 BUSANSCHLÜSSE (MERKMALE W1 / W2 / W4 / W7 / W8)

Für alle Busanschlüsse gibt es eigene Menüs und Einstellungsmöglichkeiten. Deren Beschreibung ist umfassend und in eigenen Dokumenten verfügbar, den Schnittstellenbeschreibungen:

- LON-Bus (W1): Dokumentennummer 3-349-908-01
- M-Bus (W2): Dokumentennummer 3-349-909-01
- Modbus RTU (W7): Dokumentennummer 3-349-910-01
- TCP/IP inkl. BACnet / Modbus / TCP / HTTP (W4)
 - für Z1: Dokumentennummer 3-349-937-01
 - für Z2: Dokumentennummer 3-447-174-01
- LPWAN (W8): Dokumentennummer 3-447-248-01

Diese finden Sie unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



8.8 ZÄHLERSTANDSGANG

Abhängig von der Geräteausführung verfügt das Gerät über einen Zählerstandsgang (⇔ "Begriffsdefinitionen"
[●]9).

- Z1: Zählerstandsgang
- Z2: mit Zertifizierung nach PTB-A 50.7

Sie speichern je eingestellter Periode den aktuellen Zählerstand des aktiven Tarifs für Wirk-und Blindleistung (sowohl Bezug als auch Abgabe; bei Merkmal Z2 nur Wirkenergie). Daraus können das Verbrauchsprofil und ein Lastprofil ermittelt werden.

8.8.1 ZÄHLERSTANDSGANG Z1

In diesem Dokument wird nur die Anzeige des Zählerstandsgangs Z1 und die Einstellung der Schrittweite beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung "ENERGYMID|EM EM228X und EM238X Energiezähler mit Zählerstandsgang "Merkmal Z1"" (Dokumentnummer 3-349-972-01). Das Dokument ist im Internet verfügbar unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



Werte anzeigen (nur bei Merkmal Z1 kombiniert mit Busanschluss W1 / W2 / W4 / W7)

Für eine Periode werden folgende Werte abgespeichert: Zählerstand (4 Energiewerte) mit dem dazugehörigen Tarif, eingestellte Periodendauer, Uhrzeit, Datum und der Status (kumulative Ansicht von Ereignissen die während der Registrierperiode aufgetreten sind).



Periodendauer anzeigen und einstellen

(nur bei Merkmal Z1 kombiniert mit Busanschluss W1 / W2 / W4 / W7)

Die Periodendauer ist der Zeitabstand, mit dem die Werte abgespeichert werden (auch Registrierperiode genannt).

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



8.8.2 ZERTIFIZIERTER ZÄHLERSTANDSGANG Z2 (NUR IN KOMBINATION MIT MERKMAL W4)

Beim zertifizierten Zählerstandsgang Z2 erfolgt die Erfassung und Verarbeitung der Zählerstandsgangwerte im Zähler gemäß PTB-A 50.7 und PTB-A 50.7-1. Somit können die Werte auch zur Abrechnung und Drittmengenerfassung verwendet werden.

Alle Informationen und Einstellungen zum zertifizierten Zählerstandsgang Z2 (Merkmal Z2) finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung TCP/IP Z2 (Dokumentnummer 3-447-174-01). Das Dokument ist im Internet verfügbar unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



8.9 FIRMWARE-VERSION UND PRÜFSUMME(N)



- 6. Um das dritte und letzte Anzeigetestbild anzuzeigen, drücken Sie erneut kurz die Taste ENTER.
- 7. Überprüfen Sie, ob alle Segmente angezeigt werden.
- → Der Anzeigetest ist durchgeführt.



- ⇔ "Eichanzeige" 🗎56
- Drücken Sie lang die Taste **ENTER**, um zur Normalanzeige zurückzukehren. Alternativ können Sie 1 Minute warten.

8.11 EICHANZEIGE

Die Eichanzeige zeigt eine zusätzliche Nachkommastelle. Dabei ist die Auflösung modell- und merkmalabhängig. Siehe Kapitel "Normalanzeige und Eichanzeige" ⇒

B35.

Beispiel: regulär 100010,00 kWh und mit Eichanzeige 100010,005 kWh.

Links ist der lineare Weg beschrieben. Rechts in den Kapiteln hingegen die absolute Tastenanzahl, die vom Ausgangspunkt bis zur gewünschten Anzeige benötigt wird.



Die Normalanzeige ist der Ausgangspunkt.



8.11.1 EICHANZEIGE AKTIVIEREN

Vorgehen

- 1. Drücken Sie lang die Taste ENTER.
 - 2. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste UP.
 - → Die Eichanzeige wird aktiviert.



2345.6789 kWh

1234.5678 kWh

Hold

1234.5678 kWh

1234 w

8.11.2 EICHANZEIGE FIXIEREN / LIVE-WERTE

Als Live-Werte werden die bezogene und abgegebene Wirkenergie angezeigt.

- Vorgehen
 - 1. Drücken Sie lang die Taste ENTER.
 - 2. Drücken Sie 2 Mal hintereinander (mit etwas Abstand) kurz die Taste UP.
 - 3. Drücken Sie kurz die Taste ENTER.
 - → Die Eichanzeige wird fixiert und die Werte werden live angezeigt.



Deaktiviert die Fixierung.

⇒ "Übersetzungsverhältnis Stromwandler (CT) einstellen (nur mit Merkmal Q1)" 151

9 FEHLER

9.1 STROMAUSFALL

Zählerparameter und Zählerstände bleiben bei Netzausfall im internen Speicher (EEPROM) gespeichert.

9.2 FEHLERZUSTÄNDE UND -BEHEBUNG

Das Gerät verfügt über eine Fehleranzeige: Im Fehlerfall wechselt die Anzeige zwischen Fehlercode und Wirkenergie bzw. Momentanleistung.

Lesen Sie im Fehlerfall den Fehlercode am Display aus und beheben Sie den Fehler anhand der folgenden Tabelle:

Fehle	rcode	Bedeutung	Ursache/Abhilfe
	LDUoLE	Alle Phasenspannungen < 75 %	Anschluss überprüfen Bei Zählern mit Merkmal U3 (100110V L-L) mit den Bus- Anschlüssen TCP/IP (W4) oder Modbus RTU (W7) werden die Hintergrundbeleuchtung und der Busanschluss abgeschaltet. Der Zählerstandsgang Z1 ist während des Fehlerfalls nicht ein- sehbar. Die übrige Zählerfunktion wird nicht beeinträchtigt.
\mathbb{A}	UHi I	Maximalwert von U ₁ überschritten	Anschluss überprüfen
⚠	ИН, 2	Maximalwert von U_2 überschritten	Anschluss überprüfen
⚠	ИН, Э	Maximalwert von U_3 überschritten	Anschluss überprüfen
⚠	IHi I	Maximalwert von I ₁ überschritten	Anschluss überprüfen
\wedge	IH, 2	Maximalwert von I ₂ überschritten	Anschluss überprüfen
\wedge	ІН, Э	Maximalwert von I_3 überschritten	Anschluss überprüfen
⚠	5Ync	Fehler bei Frequenzmessung	Zähler an Gleichspannung angeschlossen
⚠	ЕОЛ	Schnittstellenfehler	Anschluss überprüfen
⚠	EnErGY	Gerät defekt	Gerät zur Reparatur einsenden ➡ "Kontakt, Support und Service"
⚠	сАЦ, Б	Fehlerhafte Messung erkannt, Abgleich (Kalibrierung) erforderlich	Gerät zur Reparatur einsenden ➡ "Kontakt, Support und Service"
⚠	AnALoC	DC-Offset zu groß	Gerät zur Reparatur einsenden ⇒ "Kontakt, Support und Service"
⚠	ΠΕΠΕrr	Speicherfehler	Gerät zur Reparatur einsenden ➡ "Kontakt, Support und Service"
⚠	EErt	Eichtechnisches Logbuch	Gerät austauschen

10 WARTUNG

Das Gerät ist wartungsfrei.

10.1 REINIGUNG

Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das berühren von spannungsführenden Teilen ist lebensgefährlich.

- Eine Wartung darf nur durch eine Fachkraft vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.
- Das Gerät und alle angeschlossenen Leiter müssen vor Beginn und während der Reinigung spannungsfrei sein.

ACHTUNG

Wasser und Reinigungsmittel sind ungeeignet

Schäden am Gerät.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie keine Putz-, Scheuer- oder Lösungsmittel!

10.2 EICHUNG

Die Eichfrist in Deutschland beträgt 8 Jahre.

ACHTUNG

Nationale Vorschriften zur Eichung

Verletzung des Eichrechts.

Halten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Eichung ein.

Eine Eichung durch unsere staatlich anerkannte Prüfstelle (EBY-8) ist jederzeit möglich; Kontaktinformationen ⇔ "Kontakt, Support und Service"

Informationen für die Prüfstelle/Eichstelle

ACHTUNG

Verletztes Herstellersiegel

Verletzung des Eichrechts.

Die Eichung ist erloschen. Das Gerät darf nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden.

Das Gerät muss geeicht werden. Schicken Sie es dazu ein ⇔ "Kontakt, Support und Service" 164.

ACHTUNG

Entfernen der Plombierung

Verletzung des Eichrechts.

Plomben dürfen nur von autorisierten Fachkräften gebrochen werden.

■ Für Prüf- oder Eichzwecke kann eine Eichanzeige aktiviert werden, in der Energiewerte mit erhöhter Auflösung dargestellt werden
⇒ "Eichanzeige"

- Bei Direktzählern: Strom- und Spannungspfad sind nicht galvanisch getrennt betreibbar.
- Wandlerzähler mit Nennspannung 100 V ... 110 V: Es genügt eine Eichprüfung bei 100 V (L-L).
- (Bei allen Lastpunkten wird die kritischere, weil ca. 9 % kleinere, Leistung nachgemessen. Der Spannungseinfluss erwies sich im Rahmen der Typprüfung als vernachlässigbar. Der Abgleich wird bei 60 V × ³√ durchgeführt. Der Anlauf wird intern nur über die Strommessung gesteuert, so dass eine Spannungsänderung für die Leerlauf- und Anlaufprüfung nicht relevant ist.
- Wandlerzähler mit Nennspannung 100 V ... 110 V: Die Leerlaufprüfung ist aufgrund einer PTB-Anforderung zu Eichzwecken bei 126,5 V durchzuführen.

10.3 UPDATES

Für einen vollen Funktionsumfang und damit die aktuellsten Sicherheitsmaßnahmen installiert sind, muss die jeweils neueste Firmware für die Schnittstellen Modbus (W7) und LPWAN (W8) installiert sein.

Alle zum Updaten benötigten Informationen finden Sie in der zugehörigen Schnittstellenbeschreibung, welche wiederum bei den Downloads zu Ihrem Gerät zu finden ist. Ihr Gerät finden Sie über

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



Weitere Updates sind nicht erforderlich bzw. möglich.

11 REPARATUR

Der Garantiezeitraum für die Geräte beträgt 3 Jahre nach Lieferung. Die Herstellergarantie umfasst Produktions- und Materialfehler, ausgenommen sind Beschädigungen durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Fehlbedienung sowie jegliche Folgekosten.



Hinweis

Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Garantieansprüchen

Eigenmächtige konstruktive Änderungen am Gerät sind verboten. Dies beinhaltet auch das Öffnen des Gerätes.

Falls feststellbar ist, dass das Gerät durch nicht autorisiertes Personal geöffnet wurde, werden keinerlei Gewährleistungsansprüche betreffend Personensicherheit, Messgenauigkeit, Konformität mit den geltenden Schutzmaßnahmen oder jegliche Folgeschäden durch den Hersteller gewährt.

Durch Beschädigen oder Entfernen des Herstellersiegels (⇔

■13) verfallen jegliche Garantieansprüche

- Das Gerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte repariert bzw. geöffnet werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Originalersatzteile dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte eingebaut werden.
- Plomben dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte gebrochen bzw. entfernt werden.
- Eine Wiederinbetriebnahme des Gerätes ist erst nach einer Fehlersuche, Instandsetzung und einer abschließenden Überprüfung der Eichung und der Spannungsfestigkeit durch eine zugelassene Prüfstelle (wie z.B. eine unserer Servicestellen) zugelassen.



Datenschutz

Hinweis

Auf dem Gerät können Daten gespeichert werden. Darunter auch sensible Daten.

Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten, bevor Sie es zur Reparatur abgeben.

Beachten Sie zudem die Eigenverantwortung des Besitzers bzw. Endnutzers im Hinblick auf den Schutz weiterer sensibler Daten auf dem Gerät vor dessen Abgabe.

12 AUBER BETRIEB NEHMEN UND DEMONTAGE

Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, sondern muss von der Stromversorgung getrennt werden. Eine Demontage darf erst erfolgen, nachdem das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde.



GEFAHR Verletzungsgefahr

Bei der Außerbetriebnahme und Demontage bestehen Risiken, die von unzureichend ausgebildeten Personen nicht als solche erkannt werden (z.B. Stromschlag).

- Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine geeignete und angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).

ACHTUNG

Gerät wird zur Abrechnung verwendet

Unzureichende Abrechnung bzw. Verstoß gegen rechtliche Vorschriften für Energieabrechnung. Auch Sachschaden kann entstehen.

Nehmen Sie das Gerät erst außer Betrieb und demontieren Sie es erst, wenn Sie sicher sind, dass es nicht mehr zu Abrechnungszwecken verwendet wird. Halten Sie dazu Rücksprache mit dem Betreiber/Besitzer.

12.1 TRENNUNG VON DER STROMVERSORGUNG

Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher, Plombenschneider

✓ Sie haben sich mit den Anschlüssen und den zugehörigen Informationen vertraut gemacht ⇒ "Inbetriebnahme"
22.



GEFAHR

Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!

Wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen, müssen sämtliche Leitungen, die an den Zähler angeschlossen werden, spannungsfrei sein.

Beachten Sie zum Freischalten die fünf Sicherheitsregeln gem. DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen:

- 1. Vollständig abschalten.
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
- 4. Erden und kurzschließen.
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

ACHTUNG

Plombierung

Verletzung des Eichrechts.

Plomben dürfen nur von autorisierten Fachkräften gebrochen werden.

Gerät von der Stromversorgung trennen

- ✓ Der Zähler ist spannungsfrei (anlagenseitig bzw. sämtliche Leitungen, die an den Zähler angeschlossen sind).
- 1. Entfernen Sie die Plomben.
- 2. Öffnen Sie beide Klemmenabdeckungen durch Hoch- bzw. Herunterklappen.

- 3. Entfernen Sie alle Anschlusskabel bzw. -leitungen.
 - Drehen Sie eine Schraubklemme auf.
 - Ziehen Sie das jeweilige Anschlusskabel bzw. die Anschlussleitungen heraus.
 - Drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
 - Wiederholen Sie die vorigen Schritte mit allen anderen nötigen Anschlusskabeln bzw. -leitungen.
 - Bei der TCP/IP-Schnittstelle: Entfernen Sie das RJ-45-Kabel aus RJ-45-Buchse.
 - Bei der LPWAN-Schnittstelle: Entfernen Sie das Antennenkabel vom SMA-Anschluss.
- → Das Gerät ist außer Betrieb genommen. Möchten Sie es vom Installationsort entfernen, fahren Sie mit der Demontage fort ⇔ <a>B62.

12.2 DEMONTAGE

Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher



GEFAHR

Stromschlag durch spannungsführende Teile! Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!

Wenn Sie das Gerät vom Installationsort, muss die Umgebung spannungsfrei sein. Beachten Sie zum Freischalten die fünf Sicherheitsregeln gem. DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen:

- 1. Vollständig abschalten.
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
- 4. Erden und kurzschließen.
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt und alle Anschlusskabel bzw. -leitungen sind vom Gerät entfernt ⇔ 161.

▶ Gerät vom Installationsort entfernen

- 1. Ziehen Sie den Schnappverbinder an der Unterseite des Gerätes nach unten. Haken Sie dazu den Schlitzschraubendreher in den Lochspalt ein und ziehen Sie nach unten.
- 2. Kippen Sie das Gerät leicht, um es von der Hutschiene auszuhaken.
- ➡ Die Verrastung ist gelöst.
- 3. Nehmen Sie das Gerät von der Schiene ab.
- ➡ Das Gerät ist entfernt.

Sie können es für eine spätere Wiederverwendung lagern ⇔

B63. Alternativ können Sie es entsorgen ⇔

B65.

13 TRANSPORT UND LAGERUNG

Wenn Sie das Gerät (vorübergehend) nicht verwenden, können Sie es lagern. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in diesem Kapitel.

Gleiches gilt für den Transport des Gerätes, z.B. an einen Lagerort oder einen anderen Einsatzort.

ACHTUNG

Unsachgemäßer Transport

Schäden am Produkt und Messabweichungen

- Sorgen Sie durch eine geeignete Verpackung f
 ür ausreichenden Schutz vor Umgebungseinfl
 üssen und mechanischer Beanspruchung (z.B. Ersch
 ütterungen, Besch
 ädigungen, Verschmutzung usw.).
 Wir empfehlen, das Ger
 ät in der Originalverpackung gesch
 ützt zu transportieren.

ACHTUNG

Unsachgemäße Lagerung

Schäden am Gerät bzw. Verlust der Messgenauigkeit und Konformität. Dadurch wird es nicht wiederverwendet werden können.

- Sorgen Sie durch eine geeignete Verpackung f
 ür ausreichenden Schutz vor Umgebungseinfl
 üssen und mechanischer Beanspruchung (z.B. Besch
 ädigungen, Verschmutzung usw.).
 Wir empfehlen, das Ger
 ät in der Originalverpackung gesch
 ützt zu lagern.

14 KONTAKT, SUPPORT UND SERVICE

Gossen Metrawatt GmbH erreichen Sie direkt und unkompliziert, wir haben eine Nummer für alles! Ob Support, Schulung oder individuelle Anfrage, hier beantworten wir jedes Anliegen:

+49 911 8602-0 Montag – Donnerstag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr – 14:00 Uhr auch per E-Mail erreichbar: info@gossenmetrawatt.com

Sie bevorzugen Support per E-Mail?

Mess- und Prüftechnik: support@gossenmetrawatt.com Industrielle Messtechnik: support.industrie@gossenmetrawatt.com

Schulungen und Seminare können Sie ebenfalls per E-Mail und online anfragen:

training@gossenmetrawatt.com

https://www.gossenmetrawatt.com/training



Für Reparaturen, Ersatzteile und Kalibrierungen¹ wenden Sie sich bitte an die GMC-I Service GmbH:

+49 911 817718-0 service@gossenmetrawatt.com www.gmci-service.com Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg Deutschland



DAkkS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025.
 Bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH unter der Nummer D-K-15080-01-01 akkreditiert.

15 ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

Mit der sachgemäßen Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen.

ACHTUNG

Umweltschäden

Bei nicht sachgerechter Entsorgung entstehen Umweltschäden.

Befolgen Sie die Informationen zu Rücknahme und Entsorgung in diesem Kapitel.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich grundsätzlich auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. Besitzer oder Endnutzer, die abweichenden nationalen Vorgaben unterliegen, sind zur Einhaltung der jeweils anwendbaren nationalen Vorgaben und deren korrekte Umsetzung vor Ort verpflichtet. Informationen hierzu sind z.B. bei den zuständigen nationalen Behörden oder den nationalen Vertreibern erhältlich.

Elektro-Altgeräte, elektrisches oder elektronisches Zubehör, sowie Altbatterien (inkl. Akkus)

Elektrogeräte und Batterien (Batterien und Akkus) enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können, mitunter aber auch gefährliche Stoffe, die der Gesundheit und der Umwelt schweren Schaden zufügen können, so dass diese korrekt zu verwerten und entsorgen sind.



Das nebenstehende Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern verweist auf die gesetzliche Verpflichtung des Besitzers bzw. Endnutzers (Elektro- und Elektronikgerätegesetzes ElektroG und Batteriegesetz BattG), Elektro-Altgeräte und Altbatterien nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall ("Hausmüll") zu entsorgen. Die Altbatterien sind dem Altgerät (wo möglich) zerstörungsfrei zu entnehmen und das Altgerät sowie die Altbatterien getrennt zur Entsorgung abzugeben. Der Typ und das chemische System der Batterie ergeben sich aus deren Kennzeichnung. Sind die chemischen Zeichen "Pb" für Blei, "Cd" für Cadmium oder "Hg" für Quecksilber genannt, so überschreitet die Batterie den Grenzwert für das jeweilige Metall.

Bitte beachten Sie die Eigenverantwortung des Besitzers bzw. Endnutzers im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten und ggf. weiterer sensibler Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vor dessen Abgabe.

Sie können Ihr in Deutschland genutztes Altgerät, elektrisches oder elektronisches Zubehör sowie Altbatterien (inkl. Akkus) unter Einhaltung der geltenden Vorgaben, insbesondere des Verpackungs- und Gefahrgutrechts, unentgeltlich zur Entsorgung an Gossen Metrawatt GmbH bzw. den beauftragten Dienstleister zurückgeben. Nähere Informationen zur Rücknahme finden Sie auf unserer Website.

Umgang mit Verpackungsmaterial

Für den Fall, dass Sie einen Service bzw. Kalibrierdienst in Anspruch nehmen möchten, empfehlen wir die Verpackungen vorerst nicht zu entsorgen.



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien

Kinder und andere gefährdete Personen können ersticken, wenn Sie sich in Verpackungsmaterialien bzw. deren Teile oder Folien einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen oder diese verschlucken.

Halten Sie die Verpackungsmaterialien bzw. deren Teile und Folien fern von Babys, Kindern und anderen gefährdeten Personen.

Nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG) sind Sie verpflichtet, Verpackungen und deren Teile vom unsortierten Siedlungsabfall ("Hausmüll") getrennt korrekt zu entsorgen.

Die Rücknahme sog. nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen erfolgt durch den beauftragten Dienstleister. Nähere Informationen zur Rücknahme finden Sie auf unserer Website.

16 ZERTIFIZIERUNGEN

16.1 CE-ERKLÄRUNG

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und nationalen Vorschriften. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung.

Diese finden Sie im Internet unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



Gossen Metrawatt GmbH	Begleitende Formulare zum PEP EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity	Form E0F34
Hersteller / Manufacturer:	Gossen Metrawatt GmbH	
Anschrift / Address:	Südwestpark 15, 90449 Nürnberg	
Produktbezeichnung/ Product name:	Mehrtarif-Energiezähler Multi Rate Energy Meter	
Тур / Туре:	EnergyMID	
Artikel-Nr / Article No:	EM2281 / EM2289 (DE MTP 17 B 002 MI-003)	

	EM2381 / EM2387 / EM2389 (DE MTP 16 B 004 MI-003)
Dokumente (NB)/ Documents (NB):	EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr.: DE MTP 17 B 002 MI-003 EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr.: DE MTP 16 B 004 MI-003 Modul D Zertifikat-Nr.: DE CSA 24 D 005

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union: / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/32/EU	MID-Richtlinie (MI 003)	MID Directive (MI 003)
EN/Norm/Standard		
EN 50470-1 : 2006 , EN 50470	: 2006 + A1 : 2018 , EN 50470-3 :	2006 , EN 50470-3 : 2006 + A1 : 2018

EN 62052-11 : 2003 + A1 : 2017 , EN 62053-21 : 2003 + A1 : 2017

2014/53/EU	Funkanlagenrichtlinie	Radio Equipment Directive (RED)
EN/Norm/Standard		

EN 301 489-3 V2.3.2 : 2023 , EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017/02 , ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 : 2017/02

eligierte Richtlinie	Deligate D	irective	
	/		
	/		
	/		
Joachim Czabansk	i, Geschäftsführe	r / Managing Director	r
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserktärung trägt der Hersbiller. Sie berhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Scherheitstimweise der mitglieferten Produktiokumentationen and zu beachten.			
Aus	sgabe:	Erstellt:	Freigabe:
24-002-U228X-U238X-CE-Entwurf 15.01.2021 Ec		Eckl	Weiß
n	Joachim Czabans niłátserklärung trágt genschaften. This Declaration but does not in documentation Au: 1!	Joachim Czabanski, Geschäftsführe niätserklärung trägt genschaften. toren sind zu beachten. This Declaration of Conformity is issue but does not include a property assura documentation which are part of the su documentation are part of the su documentation which are part of the su document	Joachim Czabański, Geschäftsführer / Managing Director Joachim Czabański, Geschäftsführer / Managing Director hitäserklärung trägt genschaften. foren sind zu beachten. This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibil but does not include a property assurance. The safety notes given documentation which are part of the supply, must be observed. Ausgabe: Iso1.2021 Eckl

Abb. 6: CE-Erklärung

16.2 BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Die Baumusterprüfbescheinigungen finden Sie im Internet unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



16.3 NATIONALE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät hält das Mess- und Eichgesetz und die darauf gestützten Rechtsverordnungen ein. Dies bestätigen wir durch die nationale Konformitätserklärung. Diese finden Sie im Internet unter

https://www.gmc-instruments.de/services/download-center/



G ANHANG

Abkürzungen und deren Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
CT	Übersetzungsverhältnis Stromwandler
CT × VT	Produkt aus CT und VT
EP ₁ EP ₈ , EP _{tot}	Wirkenergie je Tarif und gesamt (über alle Phasen)
EQ ₁ EQ ₈ , EQ _{tot}	Blindenergie je Tarif und gesamt (über alle Phasen)
f	Frequenz
I ₁ , I ₂ , I ₃	Strom je Phase (Effektivwert)
I _N	Neutralleiterstrom (berechnet)
I _{max}	Grenzstrom
I _{min}	Mindeststromstärke
I _{ref}	Referenzstromstärke
M0 (Merkmal)	ohne multifunktionale Ausführung
M1 (Merkmal)	Multifunktionale Ausführung: Messung von U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I _N
M2 (Merkmal)	Multifunktionale Ausführung: Messung von Blindenergie
	(In der Schweiz nicht für Abrechnungszwecke zugelassen.)
M3 (Merkmal)	Multifunktionale Ausführung: Messung von U, I, P, Q, S, PF, f, THD, I _N , Blindenergie
	(In der Schweiz nicht für Abrechnungszwecke zugelassen.)
P_1, P_2, P_3, P_{tot}	Wirkleistung je Phase und gesamt
PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ , PF _{tot}	Leistungsfaktor (cos(φ)) je Phase und gesamt
P0 (Merkmal)	MID-Zulassung
Q ₁ , Q ₂ , Q ₃ , Q _{tot}	Blindleistung je Phase und gesamt
Q0 (Merkmal)	Strom/Spannung fest $CT = VT = 1$
Q1 (Merkmal)	Wandlerverhältnisse programmierbar
Q9 (Merkmal)	Wandlerverhältnisse fest
S ₁ , S ₂ , S ₃ , S _{tot}	Scheinleistung je Phase und gesamt
SO	Impulsrate S0-Ausgang
THD I ₁ , I ₂ , I ₃	Anteil der Stromverzerrungen je Phase (Effektivwert); THD – Total Harmonic Distortion
THD U_1 , U_2 , U_3	Anteil der Spannungsverzerrungen je Phase (Effektivwert); THD – Total Harmonic Distortion
U _n	Referenzspannung
U _{1N} , U _{2N} , U _{3N}	Stern-Spannungen (Effektivwert)
U ₁₂ , U ₂₃ , U ₁₃	Dreieck-Spannungen (Effektivwert)
U3 (Merkmal)	Referenzspannung: 100 110 V L-L
U5 (Merkmal)	Referenzspannung: 230 V L–N
U6 (Merkmal)	Referenzspannung: 400 V L-L
V0 (Merkmal)	ohne Impulsausgang
V1 (Merkmal)	Impulsausgang
V2/V4 (Merkmal)	S0 programmierbar
V9 (Merkmal)	S0-Rate kundenspezifisch
VT	Ubersetzungsverhältnis Spannungswandler
W0 (Merkmal)	nur Impulsausgang (ohne Busanschluss)
W1 (Merkmal)	LON-Bus
W2 (Merkmal)	M-BUS
W4 (Merkmal)	TCP/IP (BACnet, Modbus TCP, HTTP)

ANHANG

Symbol	Bedeutung
oymbol	beauting
W7 (Merkmal)	MODBUS RTU
W8 (Merkmal)	LPWAN mit Unterstützung des LoRaWAN [®] Protokolls
Z0 (Merkmal)	ohne Zählerstandsgang
Z1 (Merkmal)	Zählerstandsgang (nur bei Busanschluss möglich)
Z2 (Merkmal)	zertifizierter Zählerstandsgang nach PTB-A 50.7 (nur in Kombination mit W4; in Kombination mit U3 nicht möglich)



© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum des jeweiligen Inhabers.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners. LoRaWAN[®] is a mark used under license from the LoRa Alliance[®].

IHR ANSPRECHPARTNER

Gossen Metrawatt GmbH Südwestpark 15 90449 Nürnberg Germany



+49 911 8602-0 +49 911 8602-669 info@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com